



BFC


Caldaeira de condensação HR com

BFC - 28/30/50/60/80/100/120



0310 886

Manual de Instalação, Utilização e Manutenção



Errata

As alterações abaixo são aplicáveis à concluir a manutenção (15.5 "concluir a manutenção"). Este texto substitui o texto existente.

15.5 Concluir a manutenção

Para concluir a manutenção efectue os passos seguintes:

- 1. Encha o aparelho (5 "Encher").
- 2. Coloque o aparelho em serviço (9 "Colocar em serviço").
- 3. Verifique o valor (3.12.3 "Regular o CO₂") do CO₂.
- 4. Verifique a pressão de comutação do pressóstato (<u>3.12.4 "Medição da pressão de comutação"</u>)
- 5. Remova a mensagem SERVICIO NECESARIO. A mensagem que aparece no visor pode ser redefinida de duas maneiras:
 - Redefinição temporária: Carregando uma vez em REINICIO a mensagem é adiada. A mensagem aparece após 7 dias novamente no visor.
 - <u>Redefinição completa</u>: Carregar em simultâneo em REINICIO e ENTER, durante
 5 segundos redefine completamente a mensagem.

Quando terminar a redefinição completa aparece no visor a mensagem abaixo. Quando efectuar a redefinição temporária da mensagem NÃO aparece no visor a mensagem.

REINICIO INTERVALO SERVICIO EXITOSA







Leia este manual com atenção



Aviso

Leia atenciosamente este manual antes de colocar o aparelho ao serviço. Se não ler este manual e não cumprir as instruções neste manual pode levar a acidentes e provocar danos físicos e danificação do aparelho.

Direitos de autor © 2013 A.O. Smith Water Products Company

Todos os direitos reservados.

Nada nesta edição pode ser copiado, reproduzido e/ou tornado público através de impressão, fotocópia ou qualquer outro meio sem o prévio consentimento por escrito por parte da A.O. Smith Water Products Company.

A.O. Smith Water Products Company salvaguarda o direito de alterar, sem aviso prévio, as especificações como mencionadas neste manual.

Marcas comerciais

Todas as marcas comerciais mencionadas neste manual são marcas registadas dos respetivos fornecedores.

Responsabilidade

A.O. Smith Water Products Company não é responsável por reclamações de terceiros, provocadas pela utilização sem conhecimento de causa que seja diferente da utilização mencionada neste manual, e conforme as Condições Gerais depositadas na Câmara de Comércio.

Veja também as Condições Gerais. Estas podem-nos ser solicitadas gratuitamente.

Embora tenhamos tido grande atenção em salvaguardar uma descrição correta e, onde necessário, uma descrição completa dos componentes relevantes, pode acontecer que o manual contenha erros e imprecisões.

Caso venha a encontrar erros ou imprecisões no manual, ficar-lhe-emos gratos se nos comunicar esse facto. Com isso ajuda-nos a melhorar a documentação.

Mais informação

Se tiver observações ou perguntas acerca de algum assunto específico relacionado com o aparelho, não hesite em entrar em contacto com:

A.O. Smith Water Products Company

Postbus 70

5500 AB Veldhoven

Países-Baixos

Telefone: AWWWWWWWW008008 - AOSMITH

008008 - 267 64 84

 Geral:
 +31 40 294 25 00

 Fax:
 +31 40 294 25 39

 E-mail:
 info@aosmith.nl

 Sítio na Internet:
 www.aosmith.pt

Para os problemas relacionados com as ligações de gás, de eletricidade e da água entre em contacto com o fornecedor/técnico de instalação da sua instalação.









Índice


		Introdução 9
	1.1	Acerca do aparelho 9
	1.2	O que fazer quando cheira a gás 9
	1.3	Regulamentos 9
	1.4	Grupos alvo 10
	1.5	Manutenção 10
	1.6	Métodos de anotação
	1.7	Visão geral deste documento 11
	1.7	visao gerai deste documento
2		Funcionamento do aparelho 13
	2.1	Introdução 13
	2.2	Funcionamento geral do aparelho 13
	2.3	Ciclo de aquecimento do aparelho 15
	2.4	Segurança do aparelho 15
	2.5	Segurança da instalação 16
	2.0	To garanya da motalayao
3		Instalação 17
	3.1	Introdução 17
	3.2	Embalagem 17
	3.3	Condições da área envolvente 17
	3.4	Especificações técnicas 19
	3.5	Esquema de ligação 25
	3.6	Ligações de água 26
	3.7	Ligação do gás 27
	3.8	Entrada de ar e saída de gás de combustão 27
	3.9	Ligação elétrica 32
	3.10	Controlar a pré-pressão, pressão do bloco de gás, valor CO ₂ e pressão de
	0.10	comutação
4		Converter para um outro tipo de gás 45
	4.1	Introdução 45
5		Encher 47
J		Elicitei
6		Escoar 49
_		
7		Painel de controlo 51
7	7.1	Introdução 51
7	7.1 7.2	Introdução
7		Introdução
7	7.2	Introdução
7	7.2 7.3	Introdução
7	7.2 7.3 7.4	Introdução
	7.2 7.3 7.4 7.5	Introdução
8	7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	Introdução
	7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	Introdução

Índice

9		Colocar em serviço 5	
	9.1	Introdução	
	9.2	Colocar em serviço 5	
	9.3	Ciclo de aquecimento do aparelho 5	5
10		Tirar de serviço 5	
	10.1	Introdução	
	10.2	Colocar o aparelho durante um breve período fora de serviço 5	
	10.3	Aparelho sem electricidade 5	
	10.4	Colocar o aparelho durante um período prolongado fora de serviço 5	7
11		Menu principal 5	
	11.1	Introdução	
	11.2	Método de anotação para o controlo do menu 5	9
	11.3	Ativar o "modo LIGADO"	
	11.4	Definir a temperatura da água	
	11.5	Programa semanal 6	
	11.6	Ativar e desativar o programa semanal 6	0
	11.7	Alterar o programa semanal padrão 6	0
	11.8	Adicionar momentos ao programa semanal 6	2
	11.9	Remover momentos do programa semanal 6	
	11.10	Período extra	
	11.11	Definições 6	5
12		Programa de serviço técnico 6	
	12.1	Introdução	
	12.2	Definir a histerese 6	
	12.3	Ler o historial de avarias 6	
	12.4	Ler o historial do aparelho 6	
	12.5	Ler a selecção do aparelho 6	
	12.6	Ligar/desligar a bomba 6	
	12.7	Definir o intervalo de serviço	
	12.8	Empresa de assistência 6	
	12.9	Definir a prevenção de legionela 6	9
13		Avarias 7	
	13.1	Introdução	
	13.2	Tabela de avarias gerais7	
	13.3	Tabela de avarias no visor	
	13.4	Avisos no visor 8	2
14		Frequência de manutenção 8	
	14.1	Introdução 8	
	14.2	Determinar o intervalo de serviço 8	3
15		Efetuar a manutenção 8	
	15.1	Introdução 8	
	15.2	Preparar a manutenção 8	
	15.3	Manutenção da parte da água8	
	15.4	Manutenção da parte do gás 8	
	15.5	Concluir a manutenção	o

16		Garantia (certificado) 89
	16.1	Garantia geral 89
	16.2	Garantia do depósito 89
	16.3	Condições de instalação e utilização 89
	16.4	Exclusões 90
	16.5	Limites da garantia 90
	16.6	Reclamações 90
	16.7	Obrigações da A.O. Smith 90
17		Anexos 91
	17.1	Introdução 91
	17.2	Estrutura do menu 92
	17.3	Esquema elétrico 94
	17.3 17.4	

Índice



1 Introdução

1.1 Acerca do aparelho

Este manual descreve a instalação, serviço técnico e a utilização dum aparelho BFC. O aparelho BFC é uma caldeira de condensação com um ventilador na entrada de ar. A BFC pode ser instalada como aparelho fechado ou aberto. O aparelho tem uma ligação concêntrica à chaminé standard. O aparelho também pode ser ligado como sistema paralelo.

Os tipos de aparelhos possíveis são B23, C13, C33, C43, C53 e C63.

A informação neste manual é válida para os tipos: BFC 28, BFC 30, BFC 50, BFC 60, BFC 80, BFC 100 e BFC 120.

A construção e equipamento do aparelho estão em conformidade com a norma europeia para aparelhos de produção de água quente por acumulação para utilizações sanitárias que utilizam os combustíveis gasosos (EN 89). Daí que, os aparelhos satisfazem a Diretiva Europeia para Aparelhos a Gás o que lhes confere o uso da marcação CE.



则,Aviso

Leia cautelosamente este manual antes de colocar a caldeira ao serviço. Se não ler este manual e não cumprir as instruções descritas pode levar a acidentes e provocar danos físicos e danificação do aparelho.

1.2 O que fazer quando cheira a gás

別,Avis

No caso de cheiro a gás:

Não pode haver chamas desprotegidas! Não fumar!

Evitar faíscas! Não utilizar interruptores elétricos, telefones, fichas ou campainha!

Abrir as janelas e portas!

Fechar a válvula principal do gás!

Avisar os habitantes e sair do edifício!

Depois de abandonar o edifício avisar a companhia de distribuição do gás ou o técnico de instalação.

1.3 Regulamentos

Como consumidor (final), técnico de instalação, técnico de serviço e de manutenção deve cuidar para que toda a instalação pelo menos satisfaça as regulamentações em vigor para o local:

- regulamentações relacionadas com as normas de construção;
- diretivas para as instalações de gás existentes instaladas pelo seu fornecedor de energia;
- diretivas para as instalações de gás e correspondentes diretivas da profissão;
- exigências de segurança para instalações de baixa tensão;
- regulamentos relacionados com instalações de água potável;
- regulamentos relacionados com a ventilação de edifícios;
- · regulamentos relacionadas com a entrada de ar de combustão;
- regulamentos relacionados com o escape de fumos;
- exigências para instalações a gás;
- · regulamentos relacionados com a rede de escoamento em edifícios;
- regulamentos dos bombeiros, empresas de energia e câmaras.

1

Introdução







Além disto a instalação tem que estar em conformidade com os regulamentos do fabricante.

Não

Para todos os regulamentos, exigências e diretivas é aplicável que alterações ou adições posteriores e/ou adenda são aplicáveis no momento da instalação.

1.4 Grupos alvo

Os três grupos alvo para este manual são:

- · consumidores (finais);
- · técnicos de instalação;
- · técnicos de serviço e de manutenção.

Em cada página é indicado com símbolos a que grupo alvo se destina a informação. Veja a tabela.

Símbolos por grupo alvo

Símbolo	Grupo alvo
(A)	Consumidor (final)
Y-X-	Técnico de instalação
K	Técnico de serviço e de manutenção

川, Atenção

Este aparelho não se destina ao uso por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais debilitadas ou pessoas que têm um falta de experiência ou conhecimento, excepto se estas últimas forem supervisionadas pelo responsável pela sua segurança ou se este lhes tenha explicado como o aparelho deve ser utilizado.

∭, Atenção

Este aparelho não se destina a ser utilizado por crianças. Vigie as crianças para evitar que elas brinquem com o aparelho.

1.5 Manutenção

A revisão de manutenção deve ser efetuada no mínimo uma vez por ano, tanto no lado da água como no lado do gás. A frequência da manutenção depende, entre outras coisas, da qualidade da água, da média das horas de combustão por dia e da temperatura de água regulada.

Į Não

Para determinar a frequência de manutenção correta é aconselhado que solicite ao técnico de serviço e de manutenção que controle a instalação do gás e da água do aparelho três meses após a sua instalação. Mediante este controlo é possível determinar a frequência de manutenção.



A manutenção regular prolonga a durabilidade do aparelho.



Tanto o consumidor final como o técnico de serviço e de manutenção são responsáveis pela manutenção regular. Isto requer que estabeleçam para esse fim acordos claros.



Não

Se a manutenção não for regularmente efetuada, cessa o direito à garantia.

1.6 Métodos de anotação

Neste manual utilizam-se os seguintes métodos de anotação:



Não

Atenção é uma comunicação importante.



Atenção

O desrespeito deste texto pode resultar na danificação do aparelho.



O desrespeito deste texto pode resultar na danificação grave do aparelho e na criação de situações perigosas para pessoas.

1.7 Visão geral deste documento

A tabela mostra uma visão geral do conteúdo deste documento.

Conteúdo deste documento

Capítulo	Grupos alvo	Descrição
Funcionamento do aparelho		Este capítulo descreve o funcionamento do aparelho.
<u>Instalação</u>		Este capítulo descreve as ações de instalação a realizar antes do aparelho ser posto definitivamente em serviço.
Converter para um outro tipo de gás		Este capítulo descreve como converter o aparelho para outra categoria de gás e/ou família de gás.
Encher		Este capítulo descreve como encher o aparelho.
<u>Escoar</u>		Este capítulo descreve como escoar o aparelho.
Painel de controlo		Este capítulo descreve o controlo geral do aparelho, usando o visor.
Estado do aparelho		Este capítulo descreve em que estado (condição) pode encontrar o aparelho e qual a eventual acção seguinte a tomar.
Colocar em serviço		Este capítulo descreve como coloca o aparelho ao serviço. Além disso, descreve o ciclo de aquecimento do aparelho.
<u>Tirar de serviço</u>		Este capítulo descreve como tira o aparelho de serviço durante um período de tempo curto ou mais longo.
Menu principal		Este capítulo descreve o menu principal do visor. De facto isto é o menu para o utilizador mas também será utilizado pelo técnico de instalação e pelo técnico de serviço e de manutenção.

1

Introdução







Capítulo	Grupos alvo	Descrição
Programa de serviço técnico		Este capítulo descreve o menu do serviço técnico. Este capítulo destina-se ao técnico de instalação e ao técnico de serviço e de manutenção. No entanto, o consumidor final também encontra aqui informação adicional sobre o aparelho.
Avarias		Este capítulo destina-se principalmente ao técnico de instalação e ao técnico de serviço e de manutenção. Aqui são descritas as avarias do aparelho. Estas avarias são mostradas no visor. Numa tabela é indicada a causa possível e a solução. No entanto, o consumidor final também encontra aqui informação adicional sobre o aparelho.
Frequência de manutenção		Este capítulo descreve como determinar a frequência de manutenção para o aparelho. Tanto o consumidor final como o técnico de serviço e de manutenção são responsáveis pela manutenção regular. Devem fazer compromissos claros sobre a manutenção.
		Não Se a manutenção não for regularmente efectuada, cessa o direito à garantia.
Efetuar a manutenção	X	Este capítulo descreve a manutenção a efectuar.
Garantia (certificado)		Este capítulo indica as condições de garantia.



2 Funcionamento do aparelho

2.1 Introdução

Neste capítulo são sucessivamente abordados:

- Funcionamento geral do aparelho;
- · Ciclo de aquecimento do aparelho;
- Segurança do aparelho;
- Segurança da instalação.

2.2 Funcionamento geral do aparelho

O aparelho está equipado com um sistema de queimador modulador com regulação de mistura de ar-gás 1:1 O ar que é necessário para a combustão é aspirado pelo ventilador (18). O gás é fornecido através do bloco de gás (16) e o venturi (30) no lado de sucção do ventilador. Devido à relação de gás/ar de 1:1 está assegurada uma proporção óptima da mistura de gás/ar.

Neste aparelho a água fria entra na parte de baixo do depósito pela entrada de água fria (14). A água da rede aquecida na câmara de combustão (8) e no permutador de calor (11), sai do depósito na saída de água quente (2). Quando o aparelho está completamente cheio de água, este está continuamente sob pressão da rede de água. Ao retirar água quente do aparelho é automaticamente adicionada água fria.

A construção especial do permutador de calor (11) faz com que os gases de combustão passem através da câmara de combustão primeiro para baixo, a seguir para cima através do permutador de calor e depois novamente para baixo junto à água. Deste modo os gases de combustão arrefecem gradualmente. Pelo facto dos gases de combustão arrefecidos no derradeiro momento passarem junto da água fria na parte de baixo do depósito, o vapor nos gases de combustão condensa. Ao condensar liberta energia (calor) que também é transferida para a água a aquecer melhorando assim o rendimento. A água condensada do vapor formado na combustão é descarregada através do sifão (23).

A camada de isolamento (24) evita a perda de calor. Para proteger o depósito contra a corrosão o interior foi revestido com esmalte. Os ânodos (9), fornecem protecção adicional contra a corrosão.

Por razões de manutenção existe uma abertura de limpeza e inspecção (12).


Manual de instruções BFC


Secção transversal do aparelho

Legenda


Os números não mencionados não se aplicam.


- 1. tampa
- 2. saída de água quente
- bloco de conexões elétricas 3.
- 4. controlo
- pressóstato 5.
- 6. painel de controlo
- 7. sensor de temperatura T₁
- 8. câmara de combustão
- 9. ânodo
- depósito 10.
- permutador de calor 11.
- abertura de limpeza e inspeção
- 13. sensor de temperatura T₂
- 14. entrada de água fria
- torneira de purga 15.
- 16. bloco de gás
- 17. queimador
- ventilador 18.
- 19. mangueira de entrada de ar
- 20. vela de ignição
- 21. sonda de ionização
- tubo de saída do gás da combustão
- sifão
- camada de isolamento 24.
- potenciómetro
- 29. palete
- venturi
- bocal de medição do gás de combustão
- válvula de redução





BFC 28, 30, 50, 60





2.3 Ciclo de aquecimento do aparelho

Sensor de temperatura T_1 (7) meça a temperatura da água por cima no aparelho (T_{topo}). Esta temperatura é enviada ao controlo. Logo que a T_1 seja inferior à temperatura definida da água ($T_{definida}$) o controlo constata um "pedido de aquecimento". O ventilador (18) começa a rodar e o bloco do gás (16) é aberto. O ventilador trabalha à carga máxima e o gás mistura-se com o ar no venturi (30). Esta mistura é inflamada com a vela de ignição (20) e a água é aquecida. Logo que a temperatura da água se aproxime da $T_{definida}$, as rotações do ventilador descem para as rotações de carga mínima (também chamado modular). Logo que T_1 fique acima de $T_{definida}$ termina o pedido de aquecimento e o controlo pára o ciclo de aquecimento. Tanto na constatação como na paragem do pedido de aquecimento o controlo tem em conta uma determinada margem. A esta margem chamamoshisterese (12.2 "Definir a histerese").

2.4 Segurança do aparelho

2.4.1 Introdução

O controlo vigia a temperatura da água e cuida da combustão segura. Isto é feito com:

- · a Segurança do aparelho;
- oBloco de gás;
- · o Ventilador;
- · o Pressóstato;
- a <u>Sonda de ionização</u>.

2.4.2 Segurança da temperatura de água

O controlo vigia com os sensores de temperatura T_1 (7) e T_2 (13) as três temperaturas relacionadas com a segurança. A tabela explica o funcionamento dos sensores da temperatura.

Protecção de temperatura

Protecção	Descrição					
Contra gelo: (T ₁ < 5°C ou T ₂ < 5°C)	A protecção contra gelo intervém. A água é aquecida até atingir os 20°C.					
Temperatura máxima da água: (T ₁ > 88°C ou T ₂ > 88°C)	A segurança de máximos serve para evitar o sobreaquecimento e/ou o excessivo depósito de calcário no aparelho. Se a protecção de máximos intervir, o aquecimento pára. E assim a água no depósito arrefece. Quando a água estiver suficientemente arrefecida (T ₁ < 81°C), o controlo redefine o aparelho.					
Para segurança adicional: (T ₁ > 93°C ou T ₂ > 93°C)	Ocorre uma avaria de bloqueio na regulação da caldeira. A regulação terá que ser redefinida manualmente antes do aparelho poder ser (8.3 "Estados de avaria") novamente colocado ao serviço. A redefinição só pode ser feita se T ₁ < 81°C.					

2.4.3 Bloco de gás

O controlo abre o bloco de gás de modo a possibilitar entrada de gás no queimador. O bloco de gás tem duas válvulas que são dispositivos de segurança. Ambas as válvulas fecham a entrada de gás.

2.4.4 Ventilador

O ventilador (18) cuida da entrada de ar ideal durante um pedido de calor. A nível da segurança, o ventilador cuida para que os eventuais gases de combustão presentes, antes e depois da combustão, sejam retirados da câmara de combustão. A isto chamamos pré-ventilação e pós-ventilação.

As rotações do ventilador são continuamente vigiadas pelo controlo (4). O controlo actua se as rotações divergirem demasiado do valor definido.







2.4.5 Pressóstato

O pressóstato apenas assegura o fornecimento de ar durante o pré-enxaguamento do aparelho. O pressóstato fecha assim que regista suficiente diferença de pressão durante o enxaguamento. A tabela (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos") indica os pontos de comutação por aparelho.



Não

O ponto de comutação do pressóstato não pode ser ajustado.

2.4.6 Sonda de ionização

Para evitar o fluxo de gás quando não há combustão foi incorporada uma sonda de ionização (21). O controlo usa esta sonda para detectar a chama por medição de ionização. O controlo fecha a válvula do gás quando detecta que não há chama mas há saída de gás.

2.5 Segurança da instalação

Além da segurança standard do aparelho (2.4 "Segurança do aparelho") é necessário proteger a instalação com uma válvula combinada de entrada e válvula de redução. Como opção pode ser aplicada uma válvula T e P.

2.5.1 Válvula combinada de entrada e válvula de redução

Uma pressão demasiado alta no depósito pode danificar o esmalte (no interior do aparelho) ou no depósito. A válvula combinada de entrada e a válvula de redução evita que isto aconteça. A válvula combinada de entrada funciona como válvula de entrada, uma válvula anti-retorno e válvula de descarga. Se a pressão da rede de água for demasiado alta (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos") é necessário utilizar a válvula de redução da pressão. Ambos os componentes terão que ser montados no tubo da água fria (3.6.1 "Ligações de água fria").

2.5.2 Válvula T e P

Uma válvula T&P (Temperature and Pressure Relief Valve = Válvula de Temperatura e de Redução da Pressão) vigia a pressão no depósito e a temperatura da água na parte superior do depósito. Se a pressão no depósito subir demasiado ou a temperatura da água subir (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos") demasiado, a válvula abre. Permitindo à água muito quente sair do depósito. Como o aparelho está sob a pressão da água fria da rede, a água fria entra de imediato para o depósito. A válvula fica aberta até ser resolvida a situação insegura. O aparelho está como standard munido dum ponto de ligação para uma válvula T&P (3.6.2 "Ligações de água quente").





3 Instalação

山, Aviso

A instalação tem de ser realizada por um técnico de instalação credenciado conforme as regulamentações gerais e locais em vigor das empresas de gás, de água e de electricidade e dos bombeiros.

O aparelho apenas pode ser instalado numa área que satisfaça as regulamentações de ventilação (1.3 "Regulamentos") nacionais e locais.

3.1 Introdução

Este capítulo descreve as ações de instalação necessárias a executar antes do aparelho poder ser posto em serviço (9 "Colocar em serviço") em definitivo, ou seja:

- · Embalagem;
- Condições da área envolvente;
- · Especificações técnicas;
- · Ligações de água;
- Ligação do gás;
- Entrada de ar e saída de gás de combustão;
- Ligação elétrica;
- Controlar a pré-pressão, pressão do bloco de gás, valor CO₂ e pressão de comutação.

Para uma eventual conversão para uma outra categoria de gás veja converter (4 "Converter para um outro tipo de gás").

3.2 Embalagem

Retire a embalagem com cuidado para não danificar o aparelho.

Aconselhamos que retire o aparelho da embalagem próximo ou no local de destino final.

山, Atenção

O aparelho apenas pode ser transportado na vertical. Tenha atenção para que o aparelho não se danifique depois de retirado da embalagem.

3.3 Condições da área envolvente

O aparelho é apropriado para um combustão fechada ou aberta. Se for instalado como aparelho fechado, quanto à entrada de ar necessária este fica independente da área de montagem. Esse tipo de montagem não requer condições de ventilação adicionais.

Quando o aparelho for instalado como aparelho aberto terão que ser satisfeitas as diretivas localmente em vigor e as regulamentações de ventilação para aparelhos abertos.

Os tipos de aparelhos possíveis são B23, C13, C33, C43, C53 e C63.

山,Atenção

Um aparelho aberto, devido ao perigo de explosão e corrosão, não pode ser utilizado em espaços onde se armazenam ou usam produtos químicos. Alguns gases impulsores, lixívias, desengordurantes, etc., espalham vapores explosivos e/ou vapores que aceleram a corrosão. No caso do aparelho ser utilizado num espaço onde estão presentes tais produtos, a garantia perde a validade.





3.3.1 Humidade do ar e temperatura envolvente

A área de instalação tem que ser devidamente protegida contra temperaturas baixas ou contra a formação de gelo. A tabela indica as condições da área envolvente que devem ser cumpridas para garantir o funcionamento da eletrónica utilizada.

Especificações da humidade do ar e temperatura envolvente

Humidade do ar e temperatura e	lumidade do ar e temperatura envolvente				
Humidade do ar	máx. 93% RV a +25°C				
Temperatura da área envolvente	Funcional: 0 ≤ T ≤ 60°C				

3.3.2 Carga máxima do chão do aparelho

Devido ao peso do aparelho tenha em conta a carga máxima do chão, veja a tabela (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos").

3.3.3 Composição da água

O aparelho destina-se ao aquecimento de água potável. A água potável tem que estar em conformidade com a legislação da água potável para o consumo humano. Na tabela encontra uma visão geral das especificações.

Especificações da água

Composição da água								
Dureza (iões alcalino-terrosos)	 > 1,00 mmol/l: Dureza alemã > 5,6° dH Dureza francesa > 10,0° fH Dureza inglesa > 7,0° eH CaCO₃ > 100 mg/l 							
Condutibilidade	> 125 µS/cm							
Grau de acidez (valor pH)	7,0 < valor pH < 9,5							



Não

Se não respeitar as especificações mencionadas na tabela, a segurança do depósito não pode ser garantida (16 "Garantia (certificado)").

3.3.4 Àrea de trabalho


Tendo em conta o acesso ao aparelho, é aconselhado que se respeite as seguintes distâncias (veja a figura):

- AA: em volta da coluna de controlo e da abertura de limpeza do aparelho: 100 cm.
- BB: em volta do aparelho: 50 cm.
- Lado superior do aparelho: 100 cm





Área de trabalho



⊌ Não

Ao instalar o aparelho tenha em conta que uma eventual fuga no depósito e/ou nas conexões, pode causar danos na área de instalação ou nos andares subjacentes. Se for o caso, instale o aparelho perto de um condutor de descarga de água ou dentro dum colector de fuga em metal.

O colector de fuga tem que ter uma descarga funcional e ter uma profundidade mínima de 5 cm com um comprimento e largura no mínimo 5 cm maior do que o diâmetro do aparelho.


3.4 Especificações técnicas

O aparelho é fornecido sem acessórios. Verifique as medidas (3.4 "Especificações técnicas"), os dados do gás (3.4.3 "Dados do gás") e as outras especificações (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos") dos acessórios utilizados.


Legenda

BFC 28, 30, 50, 60

Veja a tabela.



BFC 80, 100, 120



Manual de instruções BFC

Dimensões (a não ser que seja doutro modo indicado, todas as medidas são em mm)

Medida	Descrição	Unidade	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
А	Altura total	mm	1390	1910	1910	1910	2060	2060	2060
С	Posição na palete	mm	-	-	-	-	530	530	530
D	Diâmetro do aparelho	mm	705	705	705	705	850	850	850
E	Profundidade	mm	-	-	-	-	1000	1000	1000
F	Largura	mm	-	-	-	-	900	900	900
G	Diâmetro da saída do gás de combustão	mm	100/150	100/150	100/150	100/150	130/200	130/200	130/200
Н	Altura da saída do gás de combustão/entrada de ar	mm	1365	1905	1905	1905	1995	1995	1995
Нх	posição x da saída do gás de combustão	mm	265	265	265	265	310	310	310
Ну	posição y da saída de gás de combustão	mm	375	375	375	375	440	440	440
K	Altura da ligação do gás	mm	1285	1815	1815	1815	1855	1855	1855
М	Altura da entrada de água fria	mm	170	160	160	160	225	225	225
N	Altura da saída de água quente	mm	1390	1910	1910	1910	2060	2060	2060
Ny	posição-y da saída de água quente	mm	205	205	205	205	205	205	205
Р	Altura da abertura de limpeza	mm	170	175	175	175	290	290	290
R	Altura da ligação da torneira de purga	mm	85	75	75	75	225	225	225
S	Altura da ligação da válvula T e P	mm	900	1410	1410	1410	1425	1425	1425
W	Altura da saída de condensação	mm	150	150	150	150	240	240	240
1	Ligação da saída de água fria (ext.)	-	R 1 ¹ / ₂						
2	Ligação da saída de água quente (ext.)	-	R 1 ¹ / ₂						
3	Ligação do bloco do gás (ext.)	-	R ³ / ₄ "						
4	Ligação da torneira de purga (int.)	-	1"	1"	1"	1"	³ / ₄ "	3/4"	³ / ₄ "
5	Ligação da válvula T e P (ext.)	-	1" - 11.5 NPT						
6	Abertura de limpeza/inspeção	mm	95 x 70						
7	Ligação da saída de água de condensação (ext.)	-	Ø 40						

3.4.2 Dados gerais e eléctricos

Dados gerais e elétricos

DESCRIÇÃO	Unidade	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Volume	I	217	368	368	368	480	480	480
Peso vazio	kg	177	214	214	214	480	480	480
Carga máxima do chão	kg	394	582	582	582	960	960	960
Pressão máxima de trabalho	kipá (bar)	800 (8)	800 (8)	800 (8)	800 (8)	800 (8)	800 (8)	800 (8)
Alcance de regulação termóstato de regulação	°C	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080
Valor predefinido do termóstato de regulação	°C	65	65	65	65	65	65	65
Alcance de regulação de histerese para cima	°C	05	05	05	05	05	05	05
Valor predefinido de histerese para cima	°C	5	5	5	5	5	5	5
Alcance de regulação de histerese para baixo	°C	010	010	010	010	010	010	010
Valor predefinido de histerese para baixo	°C	5	5	5	5	5	5	5
Quantidade de ânodos (elétricos)	-	1	2	2	2	2	2	2
A diferença de pressão medida sobre o pressóstato	Pa	<u>></u> 165	<u>></u> 165	<u>></u> 165	<u>></u> 165	<u>></u> 260	≥ 260	<u>></u> 260
Diferença de pressão de abrir do pressóstato	Pa	< 115	< 115	< 115	< 115	< 210	< 210	< 210
Tempo de aquecimento ΔT = 45°C	min.	22	35	23	19	18	15	12

DESCRIÇÃO	Unidade	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Potência elétrica consumida	W	45	45	75	115	95	145	240
Tensão de alimentação(-15% +10% <vca>)</vca>	Volts	230	230	230	230	230	230	230
Frequência da rede (± 1Hz)	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Classe IP	-	IP 20	IP 20					

DESCRIÇÃO	Unidade	Valor
Pressão máx. na tubagem de entrada de água fria	kipá (bar)	800 (8)
Pressão máxima na tubagem da válvula combinada	kipá (bar)	500 (5)
Pressão de passagem T e P	kipá (bar)	1.000 (10)
Temperatura de passagem T e P	°C	97

Manual de instruções BFC

3.4.3 Dados do gás

Dados do gás

Descrição II _{2H3P}	Unidade	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120	
Categoria de gás 2H: G20 - 20 mbar		•	-	-					
Diâmetro do restritor venturi	mm	-	-	-	-	8,60	8,60	8,60	
Carga nominal (valor inferior)	kW	29,0	30,0	47,0	57,0	78,0	95,0	116,0	
Capacidade nominal	kW	31,0	32,7	50,3	60,4	84,2	100,7	121,8	
Pré-pressão	mbar	20	20	20	20	20	20	20	
CO ₂ (carga elevada)	Vol%	9,0 ± 1,0	9,0 ± 1,0	9,0 ± 1,0	9,0 ± 1,0	8,9 ± 1,0	8,9 ± 1,0	8,9 ± 1,0	
Consumo de gás ^(*)	m ³ /h	3,1	3,2	5,0	6,0	8,3	10,1	12,3	
Categoria de gás 3P: G31 - 37 mbar		•	-	-					
Diâmetro do restritor venturi	mm	6,00	6,00	6,00	6,00	6,60	6,60	6,60	
Carga nominal (valor inferior)	kW	29,0	30,0	47,0	57,0	78,0	95,0	116,0	
Capacidade nominal	kW	31,0	32,7	50,3	60,4	84,2	100,7	121,8	
Pré-pressão	mbar	37	37	37	37	37	37	37	
Pressão do bloco do gás	mbar	12,0 ± 2,0	12,0 ± 2,0	12,0 ± 2,0	12,0 ± 2,0	-	-	-	
CO ₂ (carga elevada)	Vol%	10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	9,6 ± 1,0	9,6 ± 1,0	9,6 ± 1,0	
Consumo de gás ^(*)	kg/h	2,3	2,3	3,7	4,4	6,1	7,4	9,0	





3.5 Esquema de ligação


A figura mostra o esquema de ligação. Este esquema é utilizado nos parágrafos onde é descrito como efetuar as ligações.

Esquema de ligação

Legenda

Os números não mencionados não se aplicam.

- válvula de redução da pressão (obrigatório quando a pressão da rede de água for demasiado elevada)
- válvula combinada de entrada (obrigatório)
- 3. çálvula T e P (opção)
- 4. válvula (recomendado)
- 5. válvula anti-retorno (obrigatório)
- 6. bomba de circulação (opcional)
- 9. torneira de purga
- 10. torneira de gás (obrigatório)
- 11. válvula de passagem de serviço (recomendado)
- 12. indicador de temperatura (recomendado)
- 13. saída de condensação (obrigatório)
- 14. pontos de extração
- A. entrada de água fria
- B. saída de água quente
- C. tubagem de circulação
- D. entrada de gás







3.6 Ligações de água



, Aviso

A instalação tem de ser efetuada por um técnico credenciado conforme as regulamentações (1.3 "Regulamentos") gerais e locais em vigor.

3.6.1 Ligações de água fria

Veja (A) no esquema de ligação (3.5 "Esquema de ligação").

- 1. Se a pressão da rede de água for superior ao indicado (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos"), tem que montar uma válvula de redução (1) aprovada.
- Nas ligações de água fria monte uma válvula combinada de entrada aprovada (2) conforme as regulamentações (1.3 "Regulamentos") em vigor.
- Ligue o lado de escoamento da válvula combinada de entrada (2) a um tubo de escoamento de água aberto.



Atenção

Uma válvula combinada de entrada é obrigatório. Esta deve ser instalada o mais próximo possível do aparelho.



Aviso

Entre a válvula combinada de entrada e o aparelho não se pode montar uma válvula de passagem ou uma válvula anti-retorno.

3.6.2 Ligações de água quente

Veja (B) no esquema de ligação (3.5 "Esquema de ligação").

Não

O isolamento de tubos de água quente evita perdas de energia desnecessárias.

- 1. Opcional: monte um indicador de temperatura (12) para controlar a temperatura da água de torneira.
- 2. Opcional: monte a válvula T e P (3).
- 3. Monte uma válvula de passagem (11) no tubo de saída de água quente para fins de serviço técnico.
- 4. Se for necessário a tubagem de circulação, continue a montar a tubagem de circulação (3.6.3 "Tubagem de circulação"). Se não for necessário, monte a torneira de purga com a junta e porca de vedação.

3.6.3 Tubagem de circulação

Veja (C) no esquema de ligação (3.5 "Esquema de ligação").

Se quiser dispor imediatamente de água quente usando os pontos de extração, pode instalar uma bomba de circulação. Isto melhora o conforto e evita o desperdício de água.

- 1. Monte uma bomba de circulação (6) com uma capacidade equivalente ao tamanho e resistência do sistema de circulação.
- 2. Monte uma válvula anti-retorno (5) a seguir à bomba de circulação para garantir a direção da circulação.
- 3. Para razões de manutenção instale duas válvulas de passagem (4).
- Ligue a tubagem de circulação conforme o esquema de ligação (3.5 "Esquema de ligação").





3.6.4 Saída da condensação

 Por baixo do painel monte um tubo de descarga para o sifão (13) para servir de saída da condensação e conecte-o com ligação aberta ao tubo de escoamento de água.

Atenção

Quando o escoamento não é ligado através duma ligação aberta à tubagem de escoamento isso pode provocar avarias.

3.7 Ligação do gás



A instalação tem de ser efetuada por um técnico credenciado conforme as regulamentações (1.3 "Regulamentos") gerais e locais em vigor.

ᠾ Atenção

Certifique-se de que o diâmetro e o comprimento do tubo de abastecimento de gás são bem dimensionados para a capacidade do aparelho.

Veja (D) no esquema de ligação (3.5 "Esquema de ligação").

- 1. Monte a torneira de gás (10) no tubo de abastecimento de gás.
- 2. Para limpar sopre o tubo de gás antes da sua utilização.
- 3. Feche a torneira de gás.
- 4. Monte o tubo de abastecimento de gás no bloco de gás.



Aviso

Depois da montagem verifique a existência de fugas.

3.8 Entrada de ar e saída de gás de combustão

3.8.1 Introdução

Neste parágrafo são descritos os seguintes assuntos:

- Exigências para o material de saída do gás da combustão
- Ligações concêntricas
- Ligações paralelas

3.8.2 Exigências para o material de saída do gás da combustão

以, Aviso

A instalação tem de ser efetuada por um técnico credenciado conforme as regulamentações (1.3 "Regulamentos") gerais e locais em vigor.


Dependendo dos tipos de aparelho aprovados existem diferentes conexões para a entrada de ar e a saída de gás de combustão.

Os aparelhos foram aprovados para tipos de aparelho B23, C13, C33, C43, C53 e C63.

Neste manual são aprofundadamente abordados os tipos de aparelhos C13 e C33. No caso do aparelho ter que funcionar conforme B23, C43, C53 ou C63, pode contactar a A.O. Smith para mais informações.

A figura e tabela dão informação acerca dos tipos de aparelho. Se pretender explicação acerca das possibilidades, entre em contacto com o fabricante.









Declaração de tipo de aparelho

Tipo de aparelho	Descrição
B23	O ar de combustão é retirado da área da instalação.
C13	Passagem de parede concêntrica e/ou paralela
C33	Passagem pelo telhado concêntrica e/ou paralela
C43	Aparelhos com entrada e saída em comum (concêntrica e/ou paralela) no caso de um apartamento.
C53	Entra e saída em superfície de pressão divergente.
C63	Aparelhos fornecidos sem materiais de saída de gás de combustão e/ou terminal. Estes aparelhos têm que ser instalados conforme as diretivas localmente em vigor.

Mão

Certifique-se de que a saída de gás de combustão é colocada numa área de saída aprovada para o respetivo tipo de aparelho.

3.8.3 Ligações concêntricas

A tabela indica as exigências que os sistemas concêntricos têm que satisfazer.

別。Avisc

Monte o material de saída do gás de combustão por baixo dum painel de 5 mm por metro para o aparelho.

Exigências de saída de gás de combustão para sistemas concêntricos (C13, C33)

Aparelho	Diâmetro	Comprimento máximo	Quantidade máxima de curvas de 90º
BFC 28, 30, 50, 60	100/150 mm	40 m	7
BFC 80, 100, 120	130/200 mm	15 m	4

Atenção

Têm que ser satisfeitas ambas as condições na tabela.

Se utilizar menos que a quantidade máxima de curvas, isso **não** significa que pode utilizar mais que o comprimento máximo de tubo.

Se utilizar menos que o comprimento máximo de tubo, isso **não** significa que pode utilizar mais a quantidade máxima de curvas.

Isto torna-se mais claro através dum exemplo.






Exemplo prático de saída de gás de combustão concêntrica

Exemplo

A figura mostra BFC 30. O aparelho terá que ser munido dum tubo concêntrico (C13/C33) de 25 m e quatro curvas de 90 graus. Há que verificar se esta configuração satisfaz as exigências da tabela.

Aparelho com material de saída de gás de combustão concêntrica



De acordo com a tabela, o comprimento máximo é de 40 metros e a quantidade de curvas de 90 graus é 7. Ambas as exigências têm que ser satisfeitas.

Especificações

山, Atenção

Para os aparelhos das categorias C13 e C33 a A.O. Smith indica a aplicação duma passagem de parede ou telhado aprovada. A utilização de uma passagem pelo telhado ou pela parede não adequada pode provocar avarias.

Especificação da passagem concêntrica pela parede C13

Assunto		Descrição					
Jogo de passagem de parede:	Art. N.°	BFC 28, 30, 50, 60	0302 504 ¹				
1x] assagem de parede (incluie de character de care de		BFC 80, 100, 120	0302 326 ¹				
(incluindo chapa de parede e banda de aperto)	Fabricante	Muelink & Grol					
 1x abo 500 mm 1x/surva de 90° 	Tipo	M2000 MDV SEC					
Material de tubo	Construção	Concêntrico	Concêntrico				
	Saída de gás de combustão	Alumínio com parede espessa com vedação de anel de patilhas					
	Entrada de ar	Aço de chapa zincado com parede fina.					
Diâmetros do tubo	Saída de gás de	BFC 28, 30, 50, 60	Ø 100 mm				
	combustão	BFC 80, 100, 120	Ø 130 mm				
	Entrada de ar	BFC 28, 30, 50, 60	Ø 150 mm				
		BFC 80, 100, 120	Ø 200 mm				

(1) Não pode utilizar outra passagem de parede. Pode encomendar ao *fornecedor*, fabricante ou revendedor o jogo de passagem de parede mencionando o número de artigo.





Especificação da passagem concêntrica pelo telhado C33

Assunto		Descrição						
Jogo de passagem pelo telhado:	Art. N.°	BFC 28, 30, 50, 60	0304 423 ¹					
1x] assagem pelo telhado		BFC 80, 100, 120	0306 855 ¹					
(incluindo banda de aperto) 1x cubo 1.000 mm	Fabricante	Muelink & Grol						
1x &hapa de colar	Tipo	M2000 DDV HR-C	M2000 DDV HR-C					
Material de tubo	Construção	Concêntrico						
	Saída de gás de combustão	Alumínio com parede espessa com vedação de anel de patilhas						
	Entrada de ar	Aço de chapa zincado com parede fina.						
Diâmetros do tubo	Saída de gás de	BFC 28, 30, 50, 60	Ø 100 mm					
	combustão	BFC 80, 100, 120	Ø 130 mm					
	Entrada de ar	BFC 28, 30, 50, 60	Ø 150 mm					
		BFC 80, 100, 120	Ø 200 mm					

⁽¹⁾ Não pode utilizar outra passagem de telhado. Pode encomendar jogo de passagem pelo telhado, indicando o número de artigo ao *fornecedor*, , fabricante ou revendedor.

3.8.4 Ligações paralelas

A tabela indica o comprimento máximo de tubo para os sistema paralelos. O comprimento máximo do tubo depende do diâmetro escolhido.

الله Aviso

Monte o material de saída do gás de combustão por baixo dum painel de 5 mm por metro para o aparelho.

Exigências da saída do gás de combustão para os sistemas paralelos

Aparelho	Diâmetro ¹	Comprimento de alcance máximo	L _{equivalente} curva 90°	L _{equivalente} curva 45°
BFC 28, 30, 50, 60	100 mm	55 m	4,6 m	1,2 m
BFC 80, 100, 120	130 mm	65 m	2,4 m	1,4 m
BFC 28, 30, 50, 60	130 mm	100 m	2,4 m	1,4 m
BFC 80, 100, 120	150 mm	100 m	2,6 m	1,6 m

¹⁾ Sistemas paralelos com diâmetro de 100, ou 130 mm. Quando o comprimento corrente máximo para o diâmetro de 100 mm não for suficiente, terá que aplicar um diâmetro de 130 mm. Quando o comprimento corrente máximo para o diâmetro de 130 mm não for suficiente, terá que aplicar um diâmetro de 150 mm. Se for feito um aumento de diâmetro isto terá que ser feito tanto na entrada de ar como na saída do gás de combustão.

Para calcular o comprimento do tubo terá que utilizar o tubo mais comprido. Se, por exemplo, o tubo de saída do gás de combustão for 10 metros e o tubo de entrada do ar for 8 metros use 10 metros como comprimento de cálculo. A seguir conta para *cada* curva de 90° e de 45°, *tanto* na entrada de ar como na saída do gás de combustão o L_{equivalente} mais esses 10 metros. Isto é explicado com base num exemplo prático.






Exemplo prático de saída de gás de combustão paralela

Exemplo

A figura mostra BFC 30. Este terá que ser munido dum tubo paralelo de 10 m, 100 mm em diâmetro, e oito curvas de 90 graus. Há que verificar se esta configuração satisfaz as exigências da tabela.

Aparelho com material de saída de gás de combustão paralela



Para testar do comprimento máximo de tubo terá que ser utilizado o tubo mais comprido. Neste caso é o tubo de saída do gás de combustão. Este tem 10 metros. Estes 10 metros são compostos por material de tubo parte 1, 2, 3, 4 e 5. O comprimento de encaixe não é contado. A quantidade total de curvas utilizadas, *na saída do gás de combustão e na entrada de ar*, é 8. A curva no encaixe não é necessariamente contada. Conforme a tabela terão que ser contados 4,6 metros por curva. O comprimento total do tubo é assim:

Isto é mais pequeno que o comprimento de 55 metros indicado na tabela. A instalação satisfaz assim as exigências.

3.9 Ligação elétrica



A instalação tem de ser efetuada por um técnico credenciado conforme as regulamentações (1.3 "Regulamentos") gerais e locais em vigor.

3.9.1 Introdução

Neste parágrafo são sucessivamente abordados:

- Preparação;
- <u>Ligar à rede;</u>

Opcionalmente pode instalar um transformador de isolamento no aparelho, uma bomba contínua, uma bomba regulável, um interruptor de modo "ON" extra e um indicador de avaria extra. Para tal veja:

· Transformador de isolamento;

 $(4.6 \times 8) 10 = 36.8 10 = 46.8 \text{ m}.$

- · Conexão da bomba regulável;
- <u>Ligar interruptor do modo LIGADO extra;</u>

"I Não

Os componentes opcionais não foram incluídos na potência elétrica absorvida como indicado na tabela (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos").





3.9.2 Preparação

山, Atenção

O aparelho é sensível à fase. É **absolutamente necessário** ligar a fase (L) da rede à fase do aparelho e ligar o neutro (N) da rede ao neutro do aparelho.

J Atenção

Também **não pode haver diferença de tensão** entre o zero (Neutro) e a terra($\frac{1}{2}$). Se for este o caso, é necessário utilizar um transformador de isolamento (3.9.4 "Transformador de isolamento").


Para mais informações ou para encomendar este transformador de isolamento entre em contacto com A.O. Smith Water Products Company.

A figura mostra uma imagem do bloco de conexões e a tabela de conexões correspondentes.

Bloco de conexões

Legenda

- A. parafusos
- B. cobertura protetora
- C. bloco de conexões



Como preparação para efetuar a instalação necessita de retirar as duas coberturas e a cobertura protetora da parte elétrica.

- 1. Desaparafuse os parafusos das coberturas.
- 2. Remova cuidadosamente as coberturas do aparelho. A parte elétrica fica agora visível.
- Desaparafuse os 2 parafusos (A) da parte elétrica e retire a cobertura protetora (B) da parte elétrica.
 O bloco de conexões (C) fica agora visível.

"I Não

Consulte a tabela das ligações e consulte o esquema elétrico da ligação dos componentes elétricos.





Bloco de conexões eléctricas

Tensão na rede		Transformador de isolamento						Alarme Bomba Desligado regulável			LIG		erno AR/	BUS- link					
	louc	•	р	rimáı	ria	se	cund	ária		Desilgado		rogulavei			DESLIGAR				
N	L	Ť	Ν	L ₁	후	Ν	L ₂	Ţ	X ₁	X ₂	Ŧ	N	L ₃	Ť		X ₃	X ₄	X ₅	X ₆
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 a 20	21	22	23	24

3.9.3 Ligar à rede

O aparelho é fornecido sem cabo de alimentação e sem interruptor principal.

IIII Não

Para munir o aparelho de tensão é necessário ligar o aparelho à eletricidade usando uma ligação elétrica permanente. É necessário colocar, entre esta ligação fixa e o aparelho, um interruptor principal bipolar com uma abertura de contacto mínima de 3 mm. O cabo de alimentação tem que ter no mínimo três condutores de 3 x 1,0 mm².

以, Aviso

Não ligue a eletricidade no aparelho até você estar pronto para pôr o aparelho em serviço.

- Ligue a fase (L), o neutro (N) e a terra ([⊥]/₌) do cabo de alimentação aos pontos 1 a 3 do bloco de conexões, conforme a tabela (3.9.2 "Preparação").
- 2. Monte o cabo de alimentação no aliviador.
- 3. Ligue o cabo de alimentação ao interruptor principal.
- 4. Se não necessitar de instalar mais alguma coisa:
 - Monte a cobertura do bloco de conexões.
 - Monte as coberturas do aparelho.

3.9.4 Transformador de isolamento

Aplica-se um transformador de isolamento quando se trata de criar um 'neutro flutuante'.

⊌ Não

A potência absorvida pelo aparelho vai através de transformador de isolamento.

- Consulte as regras de instalação do transformador de isolamento. (Informe-se junto do fornecedor para saber qual o transformador de isolamento correto.)
- Ligue o neutro (N), a fase (L) e a terra (¹/₌) dos cabos de alimentação aos pontos 4 a 9 no bloco de conexões conforme a tabela (3.9.2 "Preparação").
- 3. Monte os cabos no aliviador.
- 4. Se não necessitar de instalar mais alguma coisa:
 - Monte a cobertura do bloco de conexões.
 - Monte as coberturas do aparelho.
- 5. Ligue o cabo de alimentação ao interruptor principal.





3.9.5 Conexão da bomba regulável

us,

Não

A potência máxima da bomba comandada 100 W.

- Ligue a fase (L), o neutro (N) e a terra (¹/₌) aos pontos 13, 14 e 15 conforme a tabela (3.9.2 "Preparação").
- 2. Monte o cabo no aliviador.
- 3. Se não necessitar de instalar mais alguma coisa:
 - Monte a cobertura do bloco de conexões.
 - Monte as coberturas do aparelho.

3.9.6 Ligar interruptor do modo LIGADO extra

LIGAR/DESLIGAR Externo é uma possibilidade que permite conectar um interruptor LIGAR/DESLIGAR externo. Na posição de "DESLIGAR" está activo o estado de operação definido. Na posição de "LIGAR" o estado de operação predefinido é sobreposto e o "Modo LIGAR" está activo.

- Conecte os cabos (X₃ e X₄) aos pontos 21 e 22 conforme a tabela (3.9.2 "Preparação").
- 2. Monte o cabo no aliviador.
- 3. Se não necessitar de instalar mais alguma coisa:
 - Monte a cobertura do bloco de conexões.
 - Monte as coberturas do aparelho.

3.9.7 Ligar indicador de avaria extra

O aparelho está munido dum contacto que no caso de avaria é comutado. A ele pode, por exemplo, ser ligada uma luz para sinalizar avarias. Uma ligação de 230 V pode ser comandada de forma direta. Para outras voltagens é necessário um relé indicado pelo fabricante.

- 1. Conecte os cabos de fase $(X_1 e X_2)$ aos pontos 10 e 11 conforme a tabela (3.9.2 "Preparação"). Se necessário, conecte a terra ($\frac{1}{=}$) ao ponto 12.
- 2. Monte o cabo no aliviador.
- 3. Se não necessitar de instalar mais alguma coisa:
 - Monte a cobertura do bloco de conexões.
 - Monte as coberturas do aparelho.

3.10 Controlar a prépressão, pressão do bloco de gás, valor CO₂ e pressão de comutação



Antes de colocar o aparelho ao uso e/ou pré-pressão e/ou valor CO₂ e/ou controlar a pressão de comutação tem que encher (5 "Encher") o aparelho.



Atenção

Ao pôr o aparelho em serviço pela primeira vez e após a conversão do aparelho é obrigatório controlar a pré-pressão, a pressão do bloco de gás, o valor CO₂ e a pressão do queimador.



Nao

Para controlar a pré-pressão, a pressão do bloco de gás, o valor CO_2 e a pressão de comutação, deve dispor de um indicador de CO_2 e de um manómetro.





3.10.1 Procedimento de controlo da pré-pressão


Para controlar a pré-pressão faça o seguinte:


- 1. Retire a tensão elétrica (10.3 "Aparelho sem electricidade") do aparelho.
- 2. Remova cuidadosamente as coberturas do aparelho.
- 3. Agora a parte elétrica é visível.

BFC 28 a 60

4. No tubo do gás antes do bloco do gás (para aparelhos de gás-NAT) antes do regulador de pressão (para gás LP) encontra-se um bocal de medição para medir a pré-pressão.

Neste bocal de medição encontra-se um parafuso de vedação. Solte o parafuso de vedação algumas voltas. Não solte completamente o parafuso, porque a colocação do parafuso é complicada.






IMD-1096a R0

BFC 80 a 120

5. No bloco do gás encontra-se um bocal de medição para medir a pré-pressão. Neste bocal de medição encontra-se um parafuso de vedação. Solte o parafuso de vedação algumas voltas. Não solte completamente o parafuso, porque a colocação do parafuso é complicada.



IMD-1097a R0





- 6. Abra a entrada de gás e purgue a rede de gás através do bocal de medição.
- Ligue um manómetro ao bocal de medição assim que este bocal começar a verter gás.
- 8. Com o interruptor principal ligue a eletricidade do aparelho.
- LIGUE o controlo colocando o interruptor 0/l na posição I.
 O visor mostra agora durante 10 segundos CONTROL INTERNO e depois

CONTROL INTERNO

regressa ao menu principal.

MENU SERVICIO INTERVALO SERVICIO →SERVICIO ▼ ANTI-LEGIONELLA

- 10. Selecione no menu de serviço SERVICIO, CARGA COMPLETA.
- 11. Confirme com ENTER.

Aparece um ecrã igual ao mostrado.

SERVICIO →CARGA COMPLETA CARGA PARCIAL

Agora o aparelho encontra-se no "modo-carga elevada" e será executada a ignição.

- 12. Depois do visor mostrar o texto EN MARCHA aguarde cerca de 1 minuto antes de ler as pressões dinâmicas (isto é o tempo que o ventilador necessita para começar a rodar às rotações de trabalho, de modo que obtenha uma medição de confiança).
- 13. Leia com o manómetro a pré-pressão e compare com o valor da tabela de gás (3.4.3 "Dados do gás").

📕 Não

Consulte o gestor da rede de gás caso a pré-pressão não esteja certa. Agora não consegue colocar o aparelho em serviço. Agora terá que colocar o aparelho fora (10.3 "Aparelho sem electricidade") de serviço.

Nac

Controle a estanquicidade no bloco de gás, quando tiver ocorrido uma conversão.

- 14. Feche a entrada de gás.
- 15. solte o manómetro e aparafuse os parafusos de vedação no bocal de medição.
- 16. No caso de não ter mais nada para controlar ou a regular pode colocar de volta as tampas do aparelho.





3.10.2 Procedimento de controlo da pressão do bloco de gás

O procedimento de controlo da pressão do bloco de gás apenas se aplica a aparelhos equipados com um regulador de pressão. Se o aparelho não tiver um regulador de pressão pode se continuar com a regulação do valor de CO_2 (3.10.3 "Regular o CO_2 ").

Para controlar a pressão do bloco de gás faça o seguinte:

- 1. Retire a tensão elétrica (10.3 "Aparelho sem electricidade") do aparelho.
- 2. Remova cuidadosamente as coberturas do aparelho.
- 3. Agora a parte elétrica é visível.
- 4. No bloco do gás encontra-se um bocal de medição para medir a pressão do bloco de gás. Neste bocal de medição encontra-se um parafuso de vedação. Solte o parafuso de vedação algumas voltas. Não solte completamente o parafuso, porque a colocação do parafuso é complicada.
- 5. Abra a entrada de gás.
- 6. Ligue um manómetro ao bocal de medição.
- 7. Com o interruptor principal ligue a eletricidade do aparelho.
- Ligue o controlo colocando o interruptor 0/I na posição I.
 O visor mostra agora durante 10 segundos INTERNE CONTROLE e depois regressa ao menu principal.

CONTROL INTERNO

MENU SERVICIO INTERVALO SERVICIO →SERVICIO ▼ ANTI-LEGIONELLA

- 9. Selecione no menu de serviço SERVICIO, CARGA COMPLETA.
- 10. Confirme com ENTER.

Aparece um ecrã igual ao mostrado.

SERVICIO CARGA COMPLETA →CARGA PARCIAL


Agora o aparelho encontra-se agora em "modo-carga parcial" e será executada a ignição.

- 11. Depois do visor mostrar o texto EN MARCHA aguarde cerca de 1 minuto antes de ler as pressões dinâmicas (isto é o tempo que o ventilador necessita para começar a rodar às rotações de trabalho, de modo que obtenha uma medição de confiança).
- 12. Leia com o manómetro a pressão e compare com o valor da tabela de gás (3.4.3 "Dados do gás").
- 13. Se necessário regule a pressão do bloco de gás com o parafuso de regulação (2) no regulador de pressão até o valor ficar dentro dos limites do valor na tabela para CO₂.





Regulação da pressão do bloco de gás



IMD-1096b R0

3.10.3 Regular o CO₂

Para controlar o valor de ${\rm CO}_2$ durante a carga elevada e em carga parcial e eventualmente regular, faça o seguinte:

- 1. Retire a tensão elétrica (10.3 "Aparelho sem electricidade") do aparelho.
- 2. Remova cuidadosamente as coberturas do aparelho.
- 3. Agora a parte elétrica é visível.
- Coloque a sonda de medição do indicador de CO₂ no bocal de medição (58) do tubo de escoamento do gás de combustão (o número indica o <u>Funcionamento geral do aparelho</u>).
- 5. Abra a entrada de gás e purgue o ar da rede de gás.
- 6. Com o interruptor principal ligue a eletricidade do aparelho.
- 7. Coloque o aparelho em serviço (9 "Colocar em serviço").
- 8. Vá para o menu > ÁKÁSERVICIO.
- 9. Crie um pedido de calor esvaziando o aparelho para arrefecer ou aumentando no menu inferior SERVICIO o valor para Tset. Use para isso ♠.

Medições de carga elevada

- 10. Selecione no menu de serviço:
 - SERVICIO|CARGA COMPLETA
 - Confirme com ENTER.

Agora o aparelho encontra-se no "modo-carga elevada" e será executada a ignição.



11. Agora o aparelho funciona a CARGA COMPLETA. Leia o valor do indicador de CO₂ e espere algum tempo até que este valor de medição fique estável. Isto pode demorar alguns minutos.





 Então compare os valores de medição com o valor de CO₂ da tabela (3.4.3 "Dados do gás").


山, Atenção

O valor de CO₂ para carga elevada terá que ficar dentro de ±1,0 Vol% para o valor de CO₂mencionado na tabela (3.4.3 "Dados do gás").

BFC 28 a 60

13. Se necessário regule o valor de CO₂ com o parafuso de regulação até o valor ficar dentro dos limites do valor na tabela para CO₂.
Use para isso a chave Allen juntamente fornecida. A chave encontra-se no saco de plástico fixado no aparelho.

Regulação de CO₂ (carga elevada)



IMD-1095b R0

📢 Não

Rodar para a esquerda (contra os ponteiros de relógio) significa mais gás (um CO_2 elevado) e rodar para a direita (com os ponteiros de relógio) significa menos gás (um CO_2 baixo).

⊌ Não

Controle a estanquicidade no bloco de gás, quando tiver ocorrido uma conversão.

- 14. Caso tenha aumentado T≤et, regule este de novo para o valor anterior
- 15. Continue com medição de CO₂ em carga parcial.

BFC 80 a 120

- 16. No caso do valor de medição ficar dentro dos limites do valor na tabela de CO₂:
 - Caso tenha aumentado Tset, regule este de novo para o valor anterior com ♥.
 - Continue com medição de CO₂ em carga parcial.
- 17. No caso do valor de medição não ficar dentro dos limites do valor na tabela de CO₂, não pode colocar o aparelho ao serviço:
 - Desative o aparelho.
 - Feche a entrada de gás para o aparelho.
 - Coloque de volta as coberturas do aparelho.
- 18. Entre em contacto com o fornecedor do aparelho.






Medição de carga parcial

- 19. Selecione no menu de serviço:
 - SERVICIO|CARGA PARCIAL
 - Confirme com ENTER.

Agora o aparelho encontra-se agora em "modo-carga parcial" e será executada a ignição.




- 20. Agora o aparelho funciona a CARGA PARCIAL. Leia o valor do indicador de CO₂ e espere algum tempo até que este valor de medição fique estável. Isto pode demorar alguns minutos.
- 21. Então compare os valores de medição com o valor de ${\rm CO}_2$ da para carga elevada.

M, Atenção

O valor de CO_2 para carga parcial terá que ficar dentro de $\pm 0,3$ Vol% para o valor de CO_2 medido e regulado para carga elevada.

22. Se necessário regule o valor de $\rm CO_2$ com o parafuso de regulação até o valor ficar dentro dos limites de 0,3 Vol% do valor de $\rm CO_2$ para carga elevada.


BFC 28 a 60 - regulação de CO₂ (carga parcial)







BFC 80 a 120 - regulação de CO₂ (carga parcial)



IMD-1097b R0

Não

Rodar para a esquerda (contra os ponteiros de relógio) significa menos gás (um CO₂ mais baixo) e rodar para a direita (com os ponteiros de relógio) significa mais gás (um CO₂ mais elevado).

Não

Controle a estanquicidade no bloco de gás, quando tiver ocorrido uma conversão.

- 23. Coloque a sonda de medição de ${\rm CO_2}$ no bocal de medição do tubo de escoamento do gás de combustão.
- Monte de volta a tampa no bocal de medição do tubo de escoamento do gás de combustão.
- 25. Feche a entrada de gás.
- 26. Volte a colocar as coberturas.

3.10.4 Medição da pressão de comutação

Para medir a pressão de comutação faça o seguinte:

- 1. Retire a tensão elétrica (10.3 "Aparelho sem electricidade") do aparelho.
- 2. Remova cuidadosamente as coberturas do aparelho.
- 3. Agora a parte elétrica é visível.
- 4. Tire as tampas pretas do ponto de medição do pressóstato
- 5. Ligue o + do manómetro no H do ponto de medição do pressóstato.
- 6. Ligue o do manómetro no L do ponto de medição do pressóstato.
- 7. Regule o manómetro para 0.
- 8. Coloque o aparelho em serviço (9 "Colocar em serviço").
- 9. Agora o aparelho efetua o ciclo de aquecimento (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho").





10. Leia a pressão no indicador no momento em que o aparelho comuta de PRE-PURGA para PRESOSTATO. O visor do aparelho mostra nesse momento:



11. Controle se este valor medido corresponde com o valor da tabela (3.4.3 "Dados do gás").



Não

Se a mensagem PRESOSTATO não aparecer haverá uma avaria.

Primeiro esta terá que ser resolvida por um técnico de montagem acreditado.

- 12. Feche a entrada de gás.
- 13. Desligue o manómetro.
- 14. Coloque de volta as duas tampas pretas no pressóstato.
- 15. Volte a colocar as coberturas.









4 Converter para um outro tipo de gás

4.1 Introdução

山, Atenção

A conversão só pode ser efetuada por um técnico de instalação credenciado.

Se o aparelho tiver que funcionar com um outro tipo de gás (gás GPL ou gás natural) ou funcionar com um gás de outra categoria diferente daquela para que o aparelho foi desenvolvido, é preciso converter o aparelho com um jogo de conversão especial. Pode encomendar o jogo de conversão no fornecedor do aparelho. No jogo de conversão encontra todos os componentes necessários para a conversão. O jogo vem com uma descrição de como a conversão deve ser feita.

A conversão pode ser feita dos seguintes modos:

- 1. A conversão de gás natural para gás LP.
- 2. A conversão de gás LP para gás natural.
- A conversão de gás natural para gás natural ou de gás LP para gás LP, se for o caso.

III. Atenção

Após converter terá que controlar a estanquicidade do gás, a pré-pressão, a pressão do bloco de gás, o valor de CO₂ e a pressão de comutação.

4

Converter para um outro tipo de gás








5 Encher

Esquema de ligação

Legenda

Os números não mencionados não se aplicam.

- válvula de redução da pressão (obrigatório quando a pressão da rede de água for demasiado elevada)
- 2. válvula combinada de entrada (obrigatório)
- 3. çálvula T e P (opção)
- 4. válvula (recomendado)
- 5. válvula anti-retorno (obrigatório)
- 6. bomba de circulação (opcional)
- 9. torneira de purga
- 10. torneira de gás (obrigatório)
- 11. válvula de passagem de serviço (recomendado)
- 12. indicador de temperatura (recomendado)
- 13. saída de condensação (obrigatório)
- 14. pontos de extração
- A. entrada de água fria
- B. saída de água quente
- C. tubagem de circulação
- D. entrada de gás



Proceda da seguinte forma para encher o aparelho:

- 1. Abra a válvula de passagem (11) no tubo da água quente e, caso existam, as válvulas (4) da bomba de circulação (6).
- 2. Feche a torneira de purga (9).
- 3. Abra a torneira de purga mais próxima (14).
- 4. Abra a torneira de entrada da válvula combinada de entrada (2) de modo a entrar água fria no aparelho.
- 5. Encha completamente o aparelho. Logo que do ponto de extração mais próximo saia um jacto de água completo o aparelho está cheio.
- 6. Purgue o ar de toda a instalação, por exemplo abrindo todas as torneiras de extracção.

Encher







- 7. Agora o aparelho está sob pressão da rede de água. Agora não pode sair água, tanto da válvula de descarga da válvula combinada de entrada como da, eventualmente presente, válvula T&P (3). Se for este o caso, pode ser que:
 - A pressão da rede de água é superior ao valor (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos") de pressão indicado.
 - Se for o caso, monte uma válvula de redução de pressão (1).
 - A válvula de descarga da válvula combinada de entrada está avariada ou não foi corretamente instalada.




6 Escoar

Esquema de ligação

Legenda

Os números não mencionados não se aplicam.

- válvula de redução da pressão (obrigatório quando a pressão da rede de água for demasiado elevada)
- 2. válvula combinada de entrada (obrigatório)
- 3. çálvula T e P (opção)
- 4. válvula (recomendado)
- 5. válvula anti-retorno (obrigatório)
- 6. bomba de circulação (opcional)
- 9. torneira de purga
- 10. torneira de gás (obrigatório)
- 11. válvula de passagem de serviço (recomendado)
- 12. indicador de temperatura (recomendado)
- 13. saída de condensação (obrigatório)
- 14. pontos de extração
- A. entrada de água fria
- B. saída de água quente
- C. tubagem de circulação
- D. entrada de gás



Há ações que requerem que tire água do aparelho. O procedimento é o seguinte:

1. Active o MENU com 🚗.



- 2. Coloque o indicador em OFF.
- 3. Confirme OFF com ENTER.



4. Aguarde até o ventilador ter parado. O ícone 🕲 desaparece.

ய, Atenção

Se não aguardar até o ventilador parar para ventilar pode danificar o aparelho.

- 5. Desligue o aparelho (posição 0) com o interruptor LIGAR/DESLIGAR do painel de controlo.
- 6. Tire a tensão do aparelho colocando o interruptor principal que se encontra entre o aparelho e a rede de electricidade, na posição 0.
- 7. Feche a entrada de gás (10).
- 8. Feche a válvula de passagem (11) no tubo de água quente.
- 9. Feche a torneira de abastecimento da válvula combinada de entrada (2).
- 10. Abra a torneira de purga (9).
- 11. Deixe entrar ar para o aparelho (ou instalação) para este poder esvaziar totalmente.



7 Painel de controlo

7.1 Introdução

Neste capítulo são sucessivamente abordados:

- · Controlo;
- · Significado dos ícones;
- · Interruptor LIGAR/DESLIGAR no controlo;
- Botões de navegação;
- Ligação PC.

7.2 Controlo

O controlo é completamente controlado pelos menus e é composto por:

- um visor de 4 linhas com 20 caracteres por linha;
- 6 botões de controlo (abaixo do visor);
- 6 símbolos gráficos (acima do visor);
- · uma ligação para PC de serviço;
- · um interruptor LIGAR/DESLIGAR.

Os botões de pressão dividem-se em três grupos:

- Botões de navegação:
 - Botões para cima **↑**, e para baixo**↓**;
 - Enter: ENTER;
 - Botão redefinir: RESET
- o menu principal (11 "Menu principal"): ==;
- o programa de serviço (12 "Programa de serviço técnico"): 5==.

Este capítulo destina-se especificamente ao técnico de instalação e ao técnico de serviço e de manutenção.

Neste manual mostramos o visor do controlo conforme ilustrado na figura, com ou sem ícones.



7.3 Significado dos ícones

A tabela mostra o significado dos ícones.

Ícones e os seus significados

	Nome	Significado
4	Pedido de calor	Constatação de pedido de calor
	Ventilar	Pré e pós ventilar com o ventilador
Θ	Pressóstato	Pressóstato está fechado
☆	Aquecer	(Pré)aquecer
E	Bloco de gás	Abrir bloco de gás/ignição
	Deteção de chamas	Aparelho em serviço

7.4 Interruptor LIGAR/DESLIGAR no

Com o interruptor LIGAR/DESLIGAR do controlo você LIGA e DESLIGA o aparelho. No entanto, na posição de DESLIGADO o aparelho permanece sob tensão e portanto a bomba contínua mantém-se a funcionar.



Após ligar o aparelho aparece no visor, durante 10 segundos, o texto CONTROL INTERNO. Depois aparece o menu principal (11 "Menu principal"): Se não escolher uma opção no menu principal, o aparelho regressa automaticamente para o estadodesligado (8.2 "Estados de operação").



Para deixar o aparelho sem tensão é necessário utilizar o interruptor principal que se encontra entre o aparelho e a rede de eletricidade.

7

Painel de controlo



7.5 Botões de navegação

A utilização destes botões é explicada com a ajuda da figura indicada pelomenu principal (11 "Menu principal").

Os botões de navegação são:

- Botões para cima ♠, e para baixo♣;
- Enter: ENTER;
- Botão redefinir: RESET.

As setas [≜] e ▼ indicam que pode passar para cima e/ou para baixo. Para a deslocação utilize os botões e **↑** e **↓**.



O indicador ÷ indica a opção que pode activar. No visor como mostrado na figura pode deslocar-se através do menu principal.

O menu principal é composto por: OFF, ON, PROGRAMA SEMANA, PERIODO EXTRA e CONFIGURACION. Os textos PERIODO EXTRA e CONFIGURACION apenas são visíveis se deslocar suficientemente para baixo.

Com ENTER confirma a opção seleccionada.

Com o botão RESET recua uma página no menu e são canceladas todas as definições efectuadas até então nesse menu.



O botão RESET também é utilizado para fazer uma redefinição do aparelho após uma avaria.

7.6 Ligação PC

A utilização da ligação PC é reservada aos técnicos da A.O. Smith e serve para ler o estado e o historial do aparelho. Estes dados são importantes na ocorrência de avarias e/ou reclamações.



8 Estado do aparelho

8.1 Introdução

Neste capítulo são sucessivamente abordados:

- Estados de operação;
- · Estados de avaria;
- · Estado de serviço;
- Aviso de ânodo.

8.2 Estados de operação

O funcionamento do aparelho conhece quatro estados de operação, os quais são:

- OFF
- ON
- EXTRA
- PROG

821 OFF

Nesta condição está activa a protecção contra gelo. A figura mostra o visor, com:

- linha um: o texto OFF;
- linha dois: a hora, o dia e T₁ . (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho")
- linha três e quatro: o texto PROTECCION HIELO ACTIVADA.

OFF 13:45 Jueves 6°C PROTECCION HIELO ACTIVADA

8.2.2 ON

Nesta condição o aparelho satisfaz o pedido de água quente. A figura mostra o visor, com:

- linha um: o texto ON;
- linha dois: a hora, o dia e T₁. (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho")
- linha três: a temperatura da água programada T_{definida};
- linha quatro: está vazia em descanso ou mostra o texto que depende do ciclo de aquecimento (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho"), como WDEMANDA TERMICA.

ON 13:45 Jueves 67°C Tset 75°C

8.2.3 EXTRA

Nesta condição está programado e activado um período extra. Nesta condição o estado de QFF ou PROS é temporariamente sobreposto para satisfazer um período de pedido de calor. Quando o período termina, o aparelho volta automaticamente para o estado de funcionamento anterior. A figura mostra o visor. com:

- linha um: o texto EXTRA;
- linha dois: a hora, o dia e T₁; (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho")
- linha três: o momento de activação e a temperatura de água programada correspondente;
- linha quatro: o texto PERIODO ACTIVO.

EXTRA 12:30 Jueves 76°C JU 12:45 Tset 75°C PERIODO ACTIVO

8.2.4 PROG

Nesta condição está activo um programa semanal programado e o aparelho reage continuamente ao pedido de calor dentro dos períodos de tempo definidos do programa semanal. Nesta condição identificam-se duas situações:

PROG 10:00 Lunes 76°C LU 11:15 Tset 75°C

A hora actual fica dentro do período de tempo definido no programa semanal.

A figura mostra o visor correspondente, com:

- linha um: o texto PROG;
- linha dois: a hora, o dia e T₁; (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho")
- linha três: o próximo momento de desactivar e a temperatura da água T_{definida} do período activo;
- linha quatro: está vazia ou mostra o texto que depende do ciclo de aquecimento (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho"), como por exemplo WDEMANDA TERMICA.

PROG 12:00 Lunes 76°C LU 11:15 PERIODO ACTIVO







2. A hora actual fica fora do período de tempo definido no programa semanal.

A figura mostra o visor correspondente, com:

- linha um: o texto PROG;
- linha dois: a hora, o dia e T₁; (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho")
- linha três: o próximo momento de activar;
- linha quatro: mostra o texto PERIODO ACTIVO.

Para todas as condições pode ocorrer um momento em que a temperatura da água esteja abaixo da temperatura desejada. O aparelho entra então num ciclo de aquecimento. Este ciclo de aquecimento é igual (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho") para todos os estados de funcionamento básicos.

_{is}l Não

A definição e eventual programação dos estados de funcionamento básicos estão descritas no capítulo menu principal (11 "Menu principal").

8.3 Estados de avaria

A figura mostra um exemplo dum estado de avaria. Se o aparelho estiver neste estado, é visualizado:

- linha um: código de avaria com uma letra, dois números e uma descrição de avaria;
- linha dois a quatro: alternadamente uma descrição resumida da avaria e uma acção resumida para a solução.

S04: ERROR SENSOR COMPROBAR SENSOR O FALSO

山, Atenção

A acção mostrada no visor para resolver a avaria só pode ser efectuada pelo técnico de serviço e de manutenção.

Há tipos de avarias diferentes:

ERROS DE EXCLUSÃO

Quando a causa já não estiver mais presente, estas avarias têm que ser redefinidas com o botão RESET para colocar o aparelho novamente em funcionamento.

ERROS DE BLOQUEIO

Estas avarias desaparecem automaticamente no caso da causa da avaria não estar mais presente, a seguir o aparelho entra automaticamente em funcionamento.

No visor não é visível qual o tipo de avaria de que se trata. Pode encontrar uma visão geral de avarias alargada noutro ponto do manual (13 "Avarias").

Se encontrar o aparelho numa condição de avaria, pode tentar colocar o aparelho em funcionamento carregando uma vez no botão de redefinição RESET.

Se a avaria voltar a aparecer repetidamente após pouco tempo, deve entrar em contacto com o seu técnico de servico e de manutenção.

8.4 Estado de serviço

A figura mostra a mensagem

!!! ADVERTENCIA !!

HORAS FUNC. MAXIMAS:

SERVICIO NECESARIO


SERVICIO NECESARIO. Se aparecer a mensagem, o aparelho necessita duma revisão de manutenção e de serviço. Entre em contacto com o seu técnico de serviço e de manutenção.

"Į Não

A mensagem SERUICIO NECESARIO baseia-se na quantidade de horas de trabalho e no intervalo de serviço definido. No caso do intervalo de serviço ser escolhido errado, terá que adaptá-lo acordando com o seu técnico de serviço e de manutenção. A informação acerca da frequência de manutenção pode ser encontrada noutro ponto do manual (14 "Frequência de manutenção").

8.5 Aviso de ânodo

Esta mensagem aparece caso a protecção do ânodo não esteja mais activa. Se esta mensagem aparecer deve entrar em contacto com o seu técnico de assistência ou de manutenção.



Não

Na apresentação desta mensagem o aparelho continua o funcionamento.



9 Colocar em serviço

9.1 Introdução

Neste capítulo são sucessivamente abordados:

- Colocar em servico.
- Ciclo de aquecimento do aparelho

9.2 Colocar em serviço

Coloque o aparelho em serviço através de:


- 1. Encha o aparelho (5 "Encher").
- Abra (3.5 "Esquema de ligação") a torneira de gás.
- Com o interruptor principal ligue a eletricidade do aparelho.
- 4. **LIGUE** o controlo colocando o interruptor ligar/desligar na **posição I**.

O visor mostra agora durante 10 segundos CONTROL INTERNO e depois regressa ao menu principal.





 Carregue uma vez na seta azul (♣) para colocar o indicador em ÛN e carregue em ENTER. Aparece um ecrã igual àquele na figura.



 Confirme com ENTER na posição PUESTA EN MARCHA.

Agora o aparelho encontra-se no "modo LIGADO". Se houver pedido de calor será percorrido o ciclo de aquecimento (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho").

Se o ciclo de aquecimento não for percorrido, então não há pedido de aquecimento, nesse caso terá que ser provavelmente definida Tdefinida (11.4 "Definir a temperatura da água").

9.3 Ciclo de aquecimento do aparelho

O ciclo de aquecimento do aparelho fica activo no momento em que a temperatura medida da água (T_1) fica abaixo do valor limite $(T_{definida})$. Este valor limite depende do estado do aparelho que seleccionou. Se, por exemplo, o aparelho se encontrar no "modo DESLIGADO" (protecção contra gelo) este valor é 5° C. Se o aparelho estiver no "modo LIGADO" então o valor limite é, por exemplo, regulável para 65° C.

O ciclo de aquecimento percorre sucessivamente os seguintes estados:

- 1. PEDIDO DE CALOR;
- 2. PRÉ-VENTILAR:
- 3. PRESSÓSTATO;
- 4. PRÉ-AQUECER;
- 5. IGNIÇÃO;
- 6. EM FUNCIONAMENTO;
- 7. PÓS-VENTILAR

O seguinte exemplo explica o ciclo completo com base no estado do aparelho $\mbox{OH}.$

III Não

O ciclo percorrido também é válido para os outros estados do aparelho.


Colocar em serviço




Se aparelho entrar em funcionamento são percorridos os seguintes passos:

- A temperatura da água atinge uma temperatura inferior à temperatura definida (por exemplo) 65°C. O controlo regista um pedido de calor e inicia o ciclo de aquecimento.

 - A mensagem WDEMANDA TERMICA aparece.




- Depois do pedido de calor o ventilador é activado para remover os gases eventualmente presentes. Esta fase chama-se pré-ventilação e dura cerca de 15 segundos.
 - O ícone 🗐 é activado.
 - A mensagem PRE-PURGA aparece.



- 3. Durante a pré-ventilação o pressóstato fecha.


 - A mensagem PRESOSTATO aparece.




- A seguir começa o (pré)aquecer da vela de ignição.
 - Os ícones

 e e

 e apagam-se
 - O ícone ☑ é activado.




- 5. Após alguns segundos de (pré)aquecer o bloco de gás é aberto e surge a ignição.
 - O ícone <a>□ é activado.
 - A mensagem ENCENDIDO aparece.



- 6. Após a ignição é detectada a chama e o aparelho está em funcionamento. Isto significa que o verdadeiro aquecimento começou:
 - O ícone 🖾 apaga-se.
 - O ícone (é activado.
 - A mensagem EN MARCHA aparece.




- Quando a água atingir a temperatura, termina o pedido de aquecimento e começa a pós-ventilação. Isto dura cerca de 25 segundos.
 - Os ícones 🗓, 🗓 e 🗈 apagam-se.
 - O ícone @ é activado.
 - A mensagem POST-PURGA aparece.



- 8. Depois de pós-ventilar pára o ventilador e abre o pressóstato:
 - Os ícones 🖾 e 🕮 apagam-se
 - A mensagem POST-PURGA apaga-se.



No próximo pedido de calor começa o ciclo de aquecimento novamente no passo 1.



10 Tirar de serviço

10.1 Introdução

Este capítulo descreve:

- Colocar o aparelho durante um breve período fora de servico;
- Aparelho sem electricidade;
- Colocar o aparelho durante um período prolongado fora de serviço.

10.2 Colocar o aparelho durante um breve período fora de serviço

Para colocar o aparelho durante um breve período fora de serviço terá que ativar a proteção de gelo.

Com a proteção contra gelo evita que a água dentro do aparelho congele.

Você ativa a proteção contra gelo através:

- Carregue no botão
 para selecionar o menu principal.
- Com ↑ e ↓ coloque o indicador em 0FF.
 Confirme com ENTER.

OFF 13:45 Jueves 6°C PROTECCION HIELO ACTIVADA

A proteção contra gelo atua quando a temperatura fica abaixo de 5°C. Na linha um do visor aparece então HIELŪ. O aparelho aquece a água até 20°C (T_{definida}) e passa depois para a posição ŪFF.



Estes valores 5°C e 20°C não são reguláveis.

山, Atenção

ao seleccionar o modo desligado a protecção do ânodo fica activa.

Não

Quando o aparelho ficar mais de 2 meses fora de uso, sem escoar a água, criam-se possivelmente bolhas de ar no aparelho. Isso pode levar a formação de ar na tubagem.

10.3 Aparelho sem electricidade

Não retire sem mais nem menos a tensão elétrica do aparelho. O procedimento correto é o seguinte:

- Active o MENU com ==.
- 2. Coloque o indicador em OFF.
- 3. Confirme OFF com ENTER.

MENU

- →0FF
- ≜ ΩN
- → PROGRAMA SEMANA

山, Atenção

Se não aguardar até o ventilador parar para ventilar pode danificar o aparelho.

- 4. Aguarde até o ventilador ter parado. O ícone desaparece.
- DESLIGUE (posição 0) o aparelho com o interruptor LIGAR/DESLIGAR do painel de controlo.
- 6. Tire a tensão do aparelho colocando o interruptor principal que se encontra entre o aparelho e a rede de electricidade, na posição 0.

...I Não

Ao colocar na posição "0" o interruptor principal entre o aparelho e a rede de electricidade, é desactivada a alimentação eléctrica do potenciostato, deixando de haver protecção do ânodo.

10.4 Colocar o aparelho durante um período prolongado fora de serviço.

Esvazie o aparelho se o colocar fora de serviço durante um período longo. Faça-o do seguinte modo:

- Retire a tensão elétrica do aparelho (10.3 "Aparelho sem electricidade").
- 2. Feche a entrada de gás.
- Feche a válvula de passagem no tubo de água quente.
- Feche a torneira de abastecimento da válvula combinada de entrada.
- 5. Abre a torneira de purga.
- 6. Deixe entrar ar para o aparelho (ou instalação) para este poder esvaziar totalmente.










11 Menu principal

11.1 Introdução

O MENU é alcançado carregando no botão ightharpoonup do controlo.



O menu principal é composto por:

OFF

Usa esta opção se pretender desactivar (10 "Tirar de serviço") temporariamente o aparelho, mas não pretender drená-lo. Nesta posição está activa a protecção contra gelo. Assim evita que a água dentro do aparelho congele.

 ON
 Nesta condição o aparelho satisfaz continuamente o pedido de água quente. (11.3 "Ativar o "modo LIGADO"")

PROGRAMA SEMANA
 Use esta opção para que o aparelho apenas responda ao pedido de calor dentro dos períodos (11.5 "Programa semanal") programados.

 Fora dos períodos apenas está activa a segurança

PERIODO EXTRA

Use esta opção para

de gelo.

Use esta opção para sobrepor a posição OFF ou posição PROG (=programa semanal) para satisfazer o pedido de água num período temporário (11.10 "Período extra").

CONFIGURACION
 Use esta opção para definir (11.11 "Definições")
 o idioma e a hora. Nesta opção também pode ler o
 alcance de regulação (da temperatura) e as
 rotações de ignição e trabalho do ventilador.

"J Não

Se durante 30 segundos no menu principal não fizer uma opção, então o aparelho volta automaticamente para a posição onde estava.

11.2 Método de anotação para o controlo do menu

O MENU (A) do controlo está subdividido em submenus. Por exemplo, CONFIGURACION é um componente do menu principal. O menu CONFIGURACION é por sua vez divisível em submenus. Por exemplo, IDIOMA é um submenu de CONFIGURACION. Assim, o método de anotação utilizado neste manual para seleccionar o menu IDIOMA é:

 —Á CONFIGURACION | IDIOMA
 Confirme com ENTER.

Isto significa:

- 1. Active o menu principal com ...
- CONFIGURACION: Vá com o botão ↑ e/ou ↓
 para CONFIGURACION e confirma com ENTER.
- 3. IDIOMA: Vá com o botão ★ e/ou ♣ para IDIOMA
- Confirme com ENTER. Com a confirmação ENTER activa o submenu IDIOMA.

11.3 Ativar o "modo LIGADO"

Em todos os estados de operação do aparelho pode cativar o ON, para tal selecione:

 Á ON | PUESTA EN MARCHA Confirme com ENTER.

Não

Consulte o capítulo acerca de colocar (9 "Colocar em serviço") em serviço.

11.4 Definir a temperatura da água

11.4.1 Definir a temperatura da água com o menu SETPOINT

A temperatura da água é configurável de 40°C a 80°C.

AON | MODIF. PUNTO AJUS. Confirme com ENTER.

A temperatura da água é definida com:

PUESTA EN MARCHA →→MODIF. PUNTO AJUS. → Tset=65°C **11**


Menu principal







- 2. Utilização:
- para aumentar o valor;
- para reduzir o valor.
- Confirme com ENTER.Após a confirmação o aparelho entra no modo "LIGADO".



_⊯ Não

Se a temperatura definida for superior ao valor efetivo da água, pode-se dar o caso do aparelho **não** iniciar diretamente o processo de aquecimento. Para limitar a frequência de cativar e desativar do aparelho foi introduzida uma margem. Por norma esta margem está a 5?. O aparelho inicia o processo de aquecimento quando a temperatura da água ficar 5? mais fria do que a temperatura do PONTO DEFINIDO. A esta margem chama-mos histerese. O técnico de serviço e de manutenção pode defini-la (12.2 "Definir a histerese").

11.4.2 Definir a temperatura da água no modo LIGADO

A temperatura da água também pode ser diretamente regulada se o aparelho estiver no "modo LIGADO". Neste caso utilize:

- para aumentar o valor;
- para reduzir o valor.
- Confirme com ENTER.

ON 13:45 Jueves 65°C Tset+65°C

11.5 Programa semanal

Com o programa semanal pode ajustar a temperatura da água para os dias e as horas que você desejar.

Se o aparelho funcionar de acordo com um programa semanal, isto é indicado no visor com o texto PROG na primeira linha (veja a figura). Na segunda linha estão as horas, o dia e a temperatura. Na terceira linha está o próximo ponto de comutação do programa semanal e a temperatura correspondente. Na quarta linha está o texto PROGRAMA ACTIVADO.

PROG 07:55 Lunes 64°C LU 08:00:00 Tset 75°C PROGRAMA ACTIVADO O programa semanal padrão do aparelho liga o aparelho todos os dias à meia-noite 00:00 e desliga o aparelho todos os dias às 23:59. A definição padrão da temperatura da água é 65°C.

Se desejar, pode alterar todas as definições do programa semanal padrão.

Se durante o programa semanal a temperatura da água descer demasiado, o aparelho percorre o ciclo de aquecimento (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho") e depois regressa ao programa semanal.

Sucessivamente são abordados:

- · Ativar e desativar o programa semanal
- Alterar o programa semanal padrão
- Adicionar momentos ao programa semanal
- · Remover momentos do programa semanal

11.6 Ativar e desativar o programa semanal

Pode ativar e desativar o programa semanal em todos os estados de operação, para isso use:

 APROGRAMA SEMANA | PUESTA EN MARCHA Confirme com ENTER.

Para desativar o programa semanal basta ativar um outro estado de operação como, por exemplo, o "modo LIGADO".

11.7 Alterar o programa semanal padrão

"Į Nã

Introduza primeiro o programa semanal desejado no esquema do programa semanal juntamente fornecido.

Um programa semanal é composto por um número de períodos definíveis com os quais pode ativar e desativar o aparelho. Um período é constituído por:

- momento de ativação: dia da semana, horas e minutos:
- momento de desativação: horas e minutos;
- a temperatura definível da água;
- a regulação de ligar/desligar a bomba regulável.

⊪J Não

Um momento de ativação e desativação apenas pode começar e acabar no mesmo dia. Por cada dia pode programar um máximo de **três** períodos. Pode programar um máximo de **21** períodos.

O menu do programa semanal pode ser acedido com:

 • △ÁPROGRAMA SEMANA |
 RESUMEN PROGRAMA.

Confirme com ENTER.

PROGRAMA SEMANA
PUESTA EN MARCHA
→RESUMEN PROGRAMA
▼



O visor mostra o menu do programa semanal, veja a figura abaixo. Como standard, o programa ativa todos os dias às 00:00, desativa às 23:59, a temperatura da água está definida a 65°C e a bomba está ligada (P).

	DIA	HORA	Tset	
ON B	DO.	00:00	65°C	Ρ
OFF	DO	23:59		
ON	LU	00:00	65°C	Р
OFF	LU	23:59		
ON	MA	00:00	65°C	Р
OFF	MA	23:59		
ON	ΜI	00:00	65°C	Р
OFF	ΜI	23:59		
ON	JU	00:00	65°C	Ρ
OFF	JU	23:59		
ON	VΙ	00:00	65°C	Р
OFF	VΙ	23:59		
ON	SA	00:00	65°C	Р
OFF	SA	23:59		
	INSE	ERTAR		
	ELI	1INAR		
	PUE:	STA EN	MARC	ΗA

Exemplo

Por exemplo, o momento de ativação é definido para as 08:15 de domingo e o momento de desativação correspondente é definido para as 12:45.

A temperatura da água é definida para os 75 °C e a bomba fica ligada.

Através do menu é sucessivamente: introduzido o momento de ativação, o momento de desativação, a temperatura de água desejada e a posição da regulação da bomba regulável.

11.7.1 Programa semanal: definir o momento de activação

 Coloque o indicador em DO Confirma com ENTER.

ON →DO 00:00 OFF DO 23:59 Tset 65°C BOMBA ON GUARDAR

O dia indicado por + pisca.

 Utilize ↑ e ↓ para definir o dia desejado. No exemplo isto é DŪ (domingo).

Confirme com ENTER.

ON DO→00:00 OFF DO 00:59 Tset 65°C BOMBA ON GUARDAR

O indicador movimenta-se para as horas e esta opção pisca.

 Utilize ↑ e ▶ para definir as horas. No exemplo isto é Ø8.

Confirme com ENTER.

O indicador vai para os minutos e estes piscam.

ON DO 08÷00 OFF DO 08:00 Tset 65°C BOMBA ON GUARDAR

<u>⊪</u> Não

Como as horas de desactivação nunca ficam antes das horas de activação, as horas de desactivação definidas acompanham as horas de activação.

 Utilize ↑ e ↓ para definir os minutos. No exemplo isto é 15.

Confirme com ENTER.

O indicador vai para as horas do tempo de desactivação e estas piscam.

ON DO 08:15 OFF DO÷08:15 Tset 65°C BOMBA ON GUARDAR

11.7.2 Programa semanal: definir o momento de desactivação

 Utilize ↑ e ↓ para definir as horas. No exemplo isto é 12.

Confirme com ENTER.

O indicador vai para os minutos e estes piscam.

ON DO 08:15 OFF DO 12+15 Tset 65°C BOMBA ON GUARDAR

 Utilize ↑ e ↓ para definir os minutos. No exemplo isto é 45.

Confirme com ENTER.

O indicador vai para a temperatura da água desejada.

ON DO 08:15 OFF DO 12:45 Tset>65°C BOMBA ON GUARDAR 11

Menu principal







11.7.3 Programa semanal: definir a temperatura da água

 Utilize ↑ e ↓ para definir a temperatura da água. No exemplo isto é 75°C.

Confirme com ENTER.

O indicador movimenta-se para BOMBA ON

ON DO 08:15 OFF DO 12:45 Tset 75°C BOMBA÷ON GUARDAR

11.7.4 Programa semanal: definir a regulação da bomba regulável

 Se quiser pode ser comandada uma bomba durante o período. Utilize ↑ e ♣ para definir BOMBA ON. Assim a bomba garante uma circulação regular da água quente nos tubos de água quente. Se não utilizar uma bomba no circuito, pode ignorar este passo.

Confirme com ENTER.

O indicador movimenta-se para GUARDAR.

ON DO 08:15 OFF DO 12:45 Tset 75°C BOMBA ON →GUARDAR

2. Confirme com ENTER.

Aparece um ecrã igual àquele na figura.

	DIA	HORA	Tset	
ON -	DO.	08:15	75°C	Ρ
OFF	D0	12:45		
ON	LU	00:00	65°C	Ρ
OFF	LU	23:59		
ON	MA	00:00	65°C	Ρ
	MA MA	00:00 23:59	65°C	Ρ
			65°C	Р

- Se quiser pode avançar para o dia seguinte com

 e alterar mais momentos de ativação
 (11.7.1 "Programa semanal: definir o momento de activação") e momentos de desativação
 (11.7.2 "Programa semanal: definir o momento de desactivação").
- Após alterar os momentos de ativação e de desativação coloca o programa semanal em serviço:

Vá com ♣ para PUESTA EN MARCHA. Confirme com ENTER.

11.8 Adicionar momentos ao programa semanal

Entra no menu para INSERTAR os momentos de ativação e desativação no programa através de:

1. ⇐=: PROGRAMA SEMANA | RESUMEN PROGRAMA.

Confirme com ENTER.

PROGRAMA SEMANA PUESTA EN MARCHA ↑→RESUMEN PROGRAMA

O visor mostra o menu do programa semanal. O indicador encontra-se no período ativo.

	DIA	HORA	Tset
ON →	DO.	08:15	75°C P
OFF	DO	12:45	
ON	LU	00:00	65°C P
OFF	SA	23:59	
	INSE	RTAR	
	ELIM	IINAR	
	PUES	TA EN	MARCHA

2. Vá com **♣** para INSERTAR.

Confirme com ENTER.

O ecrã de adicionar dum período aparece.

```
ON →DO 08:15
OFF DO 12:45
Tset 75°C
BOMBA ON GUARDAR
```

Exemplo

Por exemplo, programamos um período extra com o momento de ativação às 18:00 horas e o momento de desativação às 22:00 horas. A temperatura da água é definida para os 75 °C e a bomba fica ligada.

DIA	HORA Tset	
ON →DO	_18:00:00 75°C	9
OFF DO	22:00	
ON LU	00:00 65°C P	
OFF LU	23:59	
OFF SA	23:59	
INS	ERTAR	
ELI	MINAR	
PUE:	STA EN MARCHA	



- 3. Efetuar:
 - Defina o momento de ativação (11.7.1 "Programa semanal: definir o momento de activação").
 - b. Defina o momento de desativação (11.7.2 "Programa semanal: definir o momento de desactivação").
 - c. Defina a temperatura da água (11.7.3 "Programa semanal: definir a temperatura da água").
 - d. Defina a bomba regulada (11.7.4 "Programa semanal: definir a regulação da bomba regulável").
- Para concretizar o período adicionado vá com

 para PUESTA EN MARCHA e confirme com

 ENTER.


11.9 Remover momentos do programa semanal

Todos os momentos de activar e desactivar estão no ecrã "seguidos". Suponha que os momentos de activar e desactivar do aparelho estão programados como na figura.

IA HORA Tset	
O 08:15 75°C P	
D 12:45	
O 18:00 75°C P	
D 22:00	
A 23:59	
NSERTAR	
LIMINAR	
JESTA EN MARCHA	
	0 08:15 75°C P 12:45 18:00 75°C P 22:00 23:59 SERTAR IMINAR

Para remover faça o seguinte:

Confirme com ENTER.



Vá com ♣ para RESUMEN PROGRAMA.
 Confirme com ENTER.

PROGRAMA SEMANA
PUESTA EN MARCHA
→>RESUMEN PROGRAMA
▼

O visor mostra o menu do programa semanal.

3. Vá com ♣ para ELIMINAR.

Confirme com ENTER.

Para assinalar que está a trabalhar no menu de remover, o indicador foi substituído por um ponto de exclamação (!) e os dados pertencentes a este período piscam.

DIA HORA Tset
ON !DO 08:15 75°C P
OFF DO 12:45
ON DO 18:00 75°C P

OFF DO 22:00

OFF SA 23:59
INSERTAR
ELIMINAR
PUESTA EN MARCHA

Confirme com ENTER.

	DIA	HORA	Tset	
ON!	DO -	18:00	75°C P	
OFF	DO .	22:00		
ON	LU	00:00	65°C P	
OFF	LU	23:59		
OFF	SA	23:59		
	INSE	RTAR		
	ELIM	1INAR		
	PUES	TA EN	MARCHA	

 As linhas com as horas de comutação são substituídas pelo texto ELIMINAR BLOQUEAR?. Veja a figura.

Confirmar com ENTER (ou utilize RESET para anular)

DIA HORA Tset ON! ELIMINAR OFF BLOQUEAR? ON LU 00:00 65°C P







Momento de comutação foi removido. Volta para o menu do programa semanal. O indicador indica o primeiro período programado.

	DIA	HORA	Tset	
ON -	DO.	08:15	75°C P	
OFF	DO	12:45		
ON	LU	00:00	65°C P	
OFF	LU	23:59		
OFF	SA	23:59		
	INSE	RTAR		
	ELIM	1INAR		
	PUES	STA EN	MARCHA	

6. Vá com **♦** para PUESTA EN MARCHA.

Confirme com ENTER.

O programa semanal está activo.

11.10 Período extra

Use um período extra quando pretender ativar o aparelho durante um determinado período sem que para isso queira alterar o programa semanal ou queira tirar o aparelho do modo DESLIGADO (posição de proteção contra gelo).

Se o aparelho funcionar com um "período extra", isto é indicado no visor com o texto EXTRA.

EXTRA 10:00 Lunes 76°C LU 11:15 Tset 75°C PERIODO ACTIVO

Se durante o período extra (11.10.1 "Definir um período extra") a temperatura da água descer demasiado, o aparelho percorre o ciclo de aquecimento (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho") e depois regressa ao período extra.

Para um período extra vigoram os mesmos dados definíveis que são válidos para um programa semanal (11.7 "Alterar o programa semanal padrão").

11.10.1 Definir um período extra

- Acede ao menu para introduzir um período extra através de:
- APERIODO EXTRA Confirme com ENTER.

MENU ON ↑ PROGRAMA SEMANA →>PERIODO EXTRA

O visor mostra as definições para o período extra.

Definir o momento de activação

 Utilize ↑ e ♣ para definir o dia. No exemplo isto é D0.

Confirme com ENTER.

O indicador movimenta-se para as horas e esta opção pisca.

ON DO→00:00 OFF DO 00:59 Tset 65°C BOMBA ON INICIO

2. Utilize **↑** e **↓** para configurar as horas de activação para o valor desejado. No exemplo isto é 🖽.

Confirme com ENTER.

O indicador movimenta-se para os minutos e estes piscam.

ON DO 08→00 OFF DO 08:00 Tset 65°C BOMBA ON INICIO



Como as horas de desactivação nunca ficam antes das horas de activação, as horas de desactivação definidas acompanham as horas de activação.

3. Utilize ↑ e ↓ para definir os minutos. No exemplo isto é 15.

Confirme com ENTER.

O indicador movimenta-se para as horas do momento de desactivar.

ON DO 08:15 OFF DO+08:15 Tset 65°C BOMBA ON INICIO







Definir o momento de desactivação

 Utilize ↑ e ↓ para definir as horas. No exemplo isto é Ø12.

Confirme com ENTER.

O indicador movimenta-se para os minutos e estes piscam.

ON DO 08:15 OFF DO 12+15 Tset 65°C BOMBA ON INICIO

 Utilize ↑ e ↓ para definir os minutos. No exemplo isto é 45.

Confirme com ENTER.

O indicador vai para a temperatura da água. Veja a figura

ON DO 08:15 OFF DO 12:45 Tset→65°C BOMBA ON INICIO

Definir a temperatura da água

 Utilize ↑ e ↓ para definir a temperatura da água. No exemplo isto é 75°C.

Confirme com ENTER.

O indicador movimenta-se para BOMBA ON.

ON DO 08:15 OFF DO 12:45 Tset 75°C BOMBA÷ON INICIO

Definir a regulação da bomba regulável

 Se quiser pode ser comandada uma bomba durante o período. Utilize ↑ e ♣ para definir BOMBA ON. Assim a bomba garante uma circulação regular da água quente nos tubos de água quente. Se não utilizar uma bomba no circuito, pode ignorar este passo.

Confirme com ENTER.

O indicador movimenta-se para INICIO.

ON DO 08:15 OFF DO 12:45 Tset 75°C BOMBA ON →INICIO

Confirme com ENTER.

O período extra está definido.

" Não

Quando o período extra terminar o controlo volta para o estado de LIGADO, DESLIGADO do PROGRAMA SEMANA. Uma semana mais tarde o período extra **NÃO** é automaticamente activado.

11.11 Definições

Com a opção CONFIGURACION pode definir determinados dados e ler determinados dados:

- · Dados definíveis
 - Idioma do menu.
 - Dia e hora atual.
- Dados do aparelho legíveis, esta categoria apenas é importante para o técnico de instalação e/ou técnico de serviço e de manutenção
 - Alcance de regulação (temperatura da água).
 - Rotações do ventilador da ignição.
 - Rotações em trabalho do ventilador.

11.11.1 Definir o idioma do menu

Para definir o menu do idioma:

MENU PROGRAMA SEMANA ↑ PERIODO EXTRA ▼→CONFIGURACION

- Acede ao menu para introduzir o idioma através de:
- 2. A: CONFIGURACION.

Confirme com ENTER.

O visor mostra o menu das definições.

CONFIGURACION
→IDIOMA
↑ DIA/HORA
▼ ESPECIFICAC.

3. O indicador está em IDIOMA

Confirme com ENTER.

O visor mostra o menu do idioma.

IDIOMA
ENGLISH

↑ NEDERLANDS

→ DEUTSCH

FRANCAIS
ITALIANO
CZECH
ESPANOL

Avance com ♣ para o idioma da sua preferência.

Confirme com ENTER.

A idioma está definido.

11

Menu principal







11.11.2 Definir o dia e a hora

Para introduzir a hora e o dia:

MENU

PROGRAMA SEMANA

- PERIODO EXTRA
- **+**→CONFIGURACION
- Acede ao menu para introduzir o dia e a horas através de:
- 2. ACONFIGURACION.

Confirme com ENTER.

O visor mostra o menu das definições.

 Vá com o botão ↑ e ↓ para DIA/HORA Confirme com ENTER.

CONFIGURACION

ESPECIFICAC.

- IDIOMA
- ^⇒DIA/HORA
 - O visor mostra o menu para definir o dia.

DIA

- ⇒Domin9o
- **+** Lunes
- ₩ Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

4. O indicador está em Domingo.

Avance com ↑ e ▶ para o dia desejado.

Confirme com ENTER.

O dia está definido. O visor mostra o menu para definir a hora.

HORA

÷00:00

5. O indicador movimenta-se para as horas e estas

Avance com ↑ e ↓ para a hora atual, por exemplo 15. Confirme com ENTER.

HORA

15→00

6. O indicador movimenta-se para os minutos e estes piscam.

Avance com **↑** e **↓** para o minuto seguinte, por exemplo 45.

Confirme no minuto definido com ENTER

HORA

15+45

A hora está definida.

us

l Não

O aparelho não tem em conta o horário de verão.

11.11.3 Ler os dados do aparelho

usl N

Esta categoria de dados apenas tem interesse para o técnico de instalação e/ou técnico de serviço e de manutenção

Os dados correctos estão na tabela com os dados gerais e eléctricos (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos").

Acede ao menu para ler os dados do aparelho através de:

1. AÁCONFIGURACION.

Confirme com ENTER.

MENU

PROGRAMA SEMANA

- ↑ PERIODO EXTRA
- **★**→CONFIGURACION
- Vá com ♣ para ESPECIFICAC.

Confirme com ENTER.

CONFIGURACION

- IDIOMA
- ► DIA/HORA
- **+**→ESPECIFICAC.

O visor mostra o menu para ler os dados do aparelho.

ESPECIFICAC.

- →INTERVALO REGUL.
- ↑ VELOCIDAD ENCENDIDO
- VELOCIDAD TRABAJO
- Avance com ♣ para o componente a ler, por exemplo INTERUALO REGUL.

O visor correspondente aparece.

INTERVALO REGUL.

40-80°C





12 Programa de serviço técnico

12.1 Introdução

Com o programa de serviço o técnico de instalação ou mecânico de serviço e de manutenção pode

- · Ler o historial do aparelho;
- · Ler o historial de avarias;
- · Ler o historial do aparelho;
- · Ler a selecção do aparelho;
- · Ligar/desligar a bomba;
- · Definir o intervalo de serviço;
- · Empresa de assistência;
- · Definir a prevenção de legionela.

MENU SERVICIO →HISTERESIS

- * HISTORIAL ERRORES
- ⋆ HISTORIAL APARATO

TSELECC. APARATO RELE DE BOMBA INTERVALO SERVICIO SERVICIO ANTI-LEGIONELLA

Os parágrafos seguintes descrevem resumidamente os menus. Se não estiver a par do comando geral do visor leia primeiro o respectivo capítulo acerca disto (7 "Painel de controlo").

"J Nã

O modo de nota do controlo do menu de serviço é igual ao do menu principal (11.2 "Método de anotação para o controlo do menu"). No entanto, usa > para alcançar o programa de serviço, em vez de para o menu principal.

12.2 Definir a histerese

Se a temperatura definida (PONTO DEFINIÇÃO) for superior ao valor efectivo da água pode-se dar o caso do aparelho **não** iniciar directamente o ciclo de aquecimento (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho"). Para limitar a frequência de activar e desactivar do aparelho foi introduzida uma margem. A esta margem chamamos histerese. O aparelho inicia o ciclo de aquecimento quando a temperatura da água ficar 5? mais fria do que a temperatura do PONTO DEFINIDO e continua o aquecimento até atingir 5? acima do PONTO DEFINIDO

HISTERESIS ARRIBA⇒3°C

Pode definir a histerese com:

• ⇒ÁHISTERESIS ARRIBA

A figura mostra um exemplo

Pode definir a histerese com

n ⇒ÁHISTERESIS ABAJO

12.3 Ler o historial de avarias

Pode ler o historial de avarias com:

∙ ∞ÁHISTORIAL ERRORES

Obtém uma visão melhor dos "Erros de bloqueio" e "Erros de exclusão". Em ambos os casos o controlo reserva 15 linhas para as últimas mensagens de erro. Se houver menos de 15 avarias, então são mostrados três pontos. O visor mostra primeiro os "Erros de bloqueio". Após ENTER seguem os "Erros de exclusão".

A figura mostra um exemplo de "Erros de bloqueio". O texto HISTORIAL ERRORES é agora seguido por (B).

HISTORIAL ERRORES(B)

S04 ERROR SENSOR

F06 IONIZACION

▼ CO2 ERROR 50HZ

A figura mostra um exemplo de "Erros de exclusão". O texto HISTORIAL ERRORES é agora seguido por (L).

HISTORIAL ERRORES(L) FØ2 VENTIL FØ7 ERR. LLAMA ▼ ...

∥ Não

Para uma visão geral de todas as avarias e causa correspondente é-lhe indicado o capítulo (13 "Avarias") correspondente.



12.4 Ler o historial do aparelho

Com o historial do aparelho pode ler as horas de trabalho, a quantidade de ignições, a quantidade de erros de chama e a quantidade de erros de ignição.

Acede ao menu para ler o historial do aparelho através de:

D—ÁHISTORIAL APARATO
 A figura mostra um exemplo.

HISTORIAL APA	RATO
HORAS FUNC.	000410
^ENCENDIDOS	001000
⇒ERR. LLAMA	000021
ERR. ENCEND.	000013

12.5 Ler a selecção do aparelho

Acede ao menu para ler o aparelho através de:

• ⇒ÁTSELECC. APARATO

Pode encontrar o número do aparelho na chapa de tipo.

A selecção do aparelho foi correctamente definida de fábrica.

TSELECC.	APARATO
→5934	
* 8576	
010	
v 3379	
. 0012	
6527	
0021	

12.6 Ligar/desligar a bomba

No caso de estar instalada (3.9.5 "Conexão da bomba regulável") uma bomba regulável pode ligá-la ou desligá-la através de:

DEÁRELE DE BOMBA
 Como standard a bomba está DESLIGADA.

RELE	DE	BOMBA
→ON		
7014		
OFF	:	

No caso de PROGRAMA SEMANA ou PERIODO EXTRA estar activo, então a selecção de LIGAR/DESLIGAR da comutação da bomba no menu de serviço é submissa à condição do PROGRAMA SEMANA ou PERIODO EXTRA.

Exemplo


O período do programa semanal está activo. Dentro deste período a comutação da bomba está DESLIGADA. Se no menu de serviço a comutação da bomba for LIGADA, a bomba continua DESLIGADA. A bomba apenas LIGA quando o período do programa semanal terminar.

12.7 Definir o intervalo de serviço

Para auxiliar, o controlo foi concebido com um intervalo de serviço que permite ao técnico de serviço e de manutenção definir a frequência de manutenção (14.2 "Determinar o intervalo de serviço").

O intervalo de serviço é determinado pela quantidade de meses que o aparelho está ao serviço. Isto é regulável para 6, 9 e 12 meses. O intervalo de serviço standard é de 12 meses. Quando se atinge a quantidade de meses definidos isto é assinalado com uma mensagem (8.4 "Estado de serviço"). Pode definir o intervalo de serviço com:


∙ ∍—ÁINTERVALO SERVICIO



12.8 Empresa de assistência

O menu SERVICIO usa o desinstalador para regular o CO₂ do aparelho durante o funcionamento CARGA COMPLETA e CARGA PARCIAL do aparelho.

Use ②—ÁÆSERVICIO para entrar no menu SERVICIO.



Com ♣ e ♠ pode alternar entre CARGA PARCIAL e CARGA COMPLETA.

O aparelho realiza, no caso de pedido de calor, um ciclo de arranque e fica a funcionar em CARGA COMPLETA ou CARGA PARCIAL.

Se não houver um pedido de calor o instalador terá que o provocar. Isto pode ser feito provocando arrefecimento por escoamento ou aumentando o ponto de definição com ♠. Depois da regulação o ponto de definição terá que voltar ao valor anterior com ♣.

Se sair do menu SERVICIO ou se durante 15 minutos não forem accionados botões, o aparelho retorna ao funcionamento anterior.





Aumentar temporariamente o ponto de definição durante CARGA COMPLETA ou CARGA PARCIAL

1. ᠀≔ÁKÁSERVICIO.



Escolha CARGA COMPLETA ou CARGA PARCIAL.

No exemplo abaixo é descrita a situação para CARGA COMPLETA, para CARGA PARCIAL é feito do mesmo modo.


3. Confirme com ENTER.



 Para gerar um pedido de calor pode com ↑ aumentar temporariamente o ponto de definição, por exemplo para 70°C.



- 5. Confirme com ENTER.
- Depois de regular o valor (3.10.3 "Regular o CO₂") de CO₂ terá que com ↑ regular o ponto de definição para o valor anterior.
- 7. Carregue 2x em para através do menu SERVICIO voltar para o menu MENU.



12.9 Definir a prevenção de legionela

Para evitar a contaminação com legionela o aparelho aquece a água pelo menos 1 vez por semana, durante 1 hora até 65 °C. Este período pode ser regulado. Como standard este período é definido das 02:00 às 03:00 horas.


12.9.1 Activar e desactivar a prevenção de legionela

Para activar e desactivar a prevenção da legionela seleccione:

• ୭<u>A</u>ANTI-LEGIONELLA




- Seleccione 51 para activar a prevenção de legionela. Aparece o seguinte ecrã:



 Seleccione INICIO para activar o período indicado no ecrã.

Aparece o seguinte ecrã. Este ecrã indica que a prevenção de legionela está activada.




12.9.2 Alterar o momento de prevenção de legionela

Se pretender alterar o momento:Á

—Á ANTI-LEGIONELLA | SI | CAMBIO

Aparece o seguinte ecrã.



- Regule agora o dia e a hora como descrito na regulação do período extra para o menu da semana (11.10.1 "Definir um período extra").
 A bomba á agora activada automaticamente.
- Escolha INICIO para iniciar.







13 Avarias

13.1 Introdução

É feita a distinção entre:

Avarias gerais

Avarias gerais não indicam mensagem no visor. Avarias gerais são:

- Cheiro a gás
- Visor não acende
- Água insuficiente ou nenhuma água quente.
- Fuga de água
- Ignição explosiva.

No manual está incluída (13.2 "Tabela de avarias gerais") uma tabela com avarias gerais.

· Avarias no visor

As avarias são visualizadas no visor, com:

- Um: um código seguido por uma descrição. O código é composto por uma letra e dois números.
- Dois, três e quatro: uma descrição alternada em cada dois segundos com a acção a tomar. Veja as figuras. A primeira mostra uma possível avaria, a segunda a acção de controlo correspondente.

S02: ERROR SENSOR DEPOSITO SUP CALIENTE 1 NO CONECTADO

S02: ERROR SENSOR

COMPROBAR SENSOR DEPOSITO SUP.

Há diferentes tipos de avarias que são divididas em dois grupos:

- ERROS DE EXCLUSÃO
 - Quando a causa já não estiver mais presente, estas avarias têm que ser redefinidas com o botãoRESET para colocar o aparelho novamente em funcionamento.
- ERROS DE BLOQUEIO

Estas avarias desaparecem automaticamente no caso da causa da avaria não estar mais presente, a seguir o aparelho entra automaticamente em funcionamento.

No manual está incluída (13.3 "Tabela de avarias no visor") uma tabela com as mensagens de avarias mostradas no visor.

· Avisos no visor

Os avisos (13.4 "Avisos no visor") estão relacionados com o aparelho.





13.2 Tabela de avarias gerais

Aviso
A manutenção só pode ser feita por um técnico de serviço e de manutenção.

Avarias gerais

Característica	Causa	Medida	Observação
Cheiro a gás	Fuga de gás	Aviso Feche imediatamente a torneira de gás principal. Aviso Não comandar interruptores. Aviso Não faça lume desprotegido. Aviso Ventilar o compartimento onde o aparelho se encontra.	Aviso Entre imediatamente em contacto com o seu técnico de instalação ou empresa de gás local.
O visor está apagado	O aparelho está desligado.	Coloque o aparelho em serviço (9 "Colocar em serviço").	
	Não há tensão	 Verifique se o interruptor principal está LIGADO Verifique se há corrente no interruptor principal. Verifique se o interruptor LIGAR/DESLIGAR do controlo está LIGADO (posição I). Verifique se há corrente no bloco de ligação elétrico. A voltagem a medir deve ser 230 VAC (-15%, +10%) 	Veja o esquema eléctrico (17 "Anexos"). No caso da avaria não ficar resolvida consulte o seu técnico de instalação.
	Fusíveis com defeito	Substituir os fusíveis	Para substituir os fusíveis deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.





Fuga de água	Fuga na ligação (rosca) dum tubo de água	Aperte mais o aperto roscado	No caso da fuga não ficar resolvida consulte o seu técnico de instalação
	Fuga de água condensada	Verifique se há saída de água de condensação. Repare isto se for necessário	
	Fuga doutro aparelho de água ou tubo perto	Detete a fuga	
	Fuga no depósito do aparelho	Consulte o fornecedor e/ou fabricante	
Ignição explosiva	Pré-pressão e/ou CO ₂ errado	Regule a pré-pressão e/ou o CO ₂	No caso da ignição não melhorar consulte o seu técnico de instalação.
	Queimador sujo	Limpe o queimador (15.4.2 "Limpar o queimador")	
Água insuficiente ou nenhuma água	O aparelho está desligado.	Coloque o aparelho em serviço (9 "Colocar em serviço").	
quente	Não há tensão	Verifique se o interruptor principal está LIGADO	Veja o esquema eléctrico (17 "Anexos").
		2. Verifique se há corrente no interruptor principal.	No caso da avaria não ficar resolvida consulte o seu técnico de instalação.
		Verifique se o interruptor LIGAR/DESLIGAR do controlo está LIGADO (posição I).	instalação.
		4. Verifique se há corrente no bloco de ligação elétrico.	
		5. A voltagem a medir deve ser 230 Vac (-15%, +10%)	
	A reserva de água quente acabou.	reduzir o consumo de água quente e dar ao aparelho tempo para aquecer.	No caso de continuar a haver pouca ou nenhuma água quente consulte o seu técnico de instalação.
	A regulação está na posição de DESLIGAR	Colocar o controlo na posição de LIGAR (11.3 "Ativar o "modo LIGADO"").	
	Temperatura (T _{definida}) está definida demasiado baixa.	Temperatura (T _{definida}) deve ser definida <u>(11.4 "Definir a temperatura da água")</u> mais alta.	





13.3 Tabela de avarias no visor

Avarias no visor

Código + descrição	Causa	Medida	Observação
S01 (erro de bloqueio)	Sensor não está (bem) ligado	Ligue o conector do sensor ao JP3	Veja o esquema eléctrico <u>(17 "Anexos")</u> .
Circuito aberto no sensor de temperatura T ₂ por baixo do depósito	Cabo partido e/ou sensor defeituoso	Substitua o cabo e/ou sensor	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
Circuito aberto do	Sensor não está (bem) ligado	Ligue o conector do sensor ao JP5	Veja o esquema eléctrico (17 "Anexos").
sensor 1 do sensor de temperatura T ₁ em cima no depósito ⁽¹⁾ .	Cabo partido e/ou sensor defeituoso	Substitua o cabo e/ou sensor	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
	Sensor não está (bem) ligado	Ligue o conector do sensor ao JP5	Veja o esquema eléctrico (17 "Anexos").
Circuito aberto do sensor 2 do sensor de temperatura T ₁ em cima no depósito ⁽¹⁾ .	Cabo partido e/ou sensor defeituoso	Substitua o cabo e/ou sensor	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
S04 (erro de bloqueio)	Dummy não está (bem) conectado	Ligue o conector do sensor de dummy (sensor-dummy 1 e 2) a JP4	Veja o esquema eléctrico (17 "Anexos").
Circuito aberto do dummy 1	Dummy defeituoso	Substitua o sensor-dummy	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
S05 (erro de bloqueio)	Dummy não está (bem) conectado	Ligue o conector do sensor de dummy (sensor-dummy 1 e 2) a JP4	Veja o esquema eléctrico (17 "Anexos").
Circuito aberto do dummy 2	Dummy defeituoso	Substitua o sensor-dummy	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
S11 (erro de bloqueio) Curto-circuito no sensor de temperatura T ₂ por baixo do depósito	Curto-circuito no circuito do sensor	Substitua o cabo e/ou sensor	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.





Código + descrição	Causa	Medida	Observação
S12 (erro de bloqueio) Curto-circuito do sensor 1 do sensor de temperatura T ₁ em cima no depósito ⁽¹⁾ .	Curto-circuito no circuito do sensor	Substitua o cabo e/ou sensor	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
S13 (erro de bloqueio) Curto-circuito do sensor 2 do sensor de temperatura T ₁ em cima no depósito ⁽¹⁾ .	Curto-circuito no circuito do sensor	Substitua o cabo e/ou sensor	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
S14 (erro de bloqueio) Curto-circuito do dummy 1	Curto-circuito no circuito do sensor	Substitua o sensor-dummy ⁽²⁾	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
S15 (erro de bloqueio) Curto-circuito do dummy 2	Curto-circuito no circuito do sensor	Substitua o sensor-dummy ⁽²⁾	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
F01 (erro de bloqueio)	Fase e Zero trocados	Ligue a fase e o zero corretamente (3.9 "Ligação elétrica"), o aparelho é sensível à fase	Veja o esquema eléctrico (17 "Anexos").
Erro no circuito de alimentação	Condensação na sonda de ionização	 Soltar cabo da sonda de ionização Deixe o aparelho acender 3 vezes com o circuito de ionização interrompido Colocar de volta o cabo de ionização da sonda de ionização Deixar o aparelho efetuar novamente a ignição Devido às tentativas de ignição evapora a condensação 	Se as avarias se repetirem deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
	Zero flutuante	Coloque um transformador de separação (3.9.4 "Transformador de isolamento")	Para colocar um transformador de separação deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.





Código + descrição	Causa	Medida	Observação
F02 (erro de exclusão) O ventilador não roda às rotações corretas.	Motor e/ou rotor defeituoso	 Verifique o motor e o rotor No caso de defeito no motor/rotor deve substituir o ventilador Redefina o controlo 	Veja o esquema eléctrico (17 "Anexos"). Para substituir os cabos e os locais dum novo ventilador deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação
	Quebra de cabo	 Verifique o cabo entre o ventilador e a regulação. No caso de quebra do cabo deve substituir os cabos Redefina o controlo 	
	Ventilador sujo ou bloqueado	 Controle se o ventilador está sujo e resolva isso se necessário Controle se o rotor roda livremente Redefina o controlo 	No caso da avaria não pode ser resolvida ou no caso de avarias repetidas deve entrar em contacto com o técnico de instalação
	Devido à quebra de voltagem na tensão de alimentação o ventilador não roda com as rotações corretas.	 Verifique a tensão de alimentação, esta deve ser 230 Vac 貸于5%, +10%) Redefina o controlo 	





Código + descrição	Causa	Medida	Observação							
F03 (erro de	ão) aberto repetidas de	Verifique o cabo entre o pressóstato e o controlo	No caso da avaria não pode ser resolvida ou no caso de avarias							
exclusão)		repetidas deve entrar em contacto com o técnico de instalação Para substituir os componentes necessários deve entrar em								
O interruptor de pressão não funciona	2.3.4.5.6.	Verifique as rotações do ventilador (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos").	contacto com o seu técnico de instalação.							
corretamente		Verifique se estão bem montadas as mangueiras no pressóstato e a mangueira de entrada do ar entre o ventilador e o queimador. Se necessário monte-as de novo								
		3. Verifique se há ranhuras nas mangueiras no pressóstato e na mangueira de entrada do ar entre o ventilador e o queimador. Se necessário substitua as mangueiras.								
									4. Verifique se a saída do gás de combustão satisfaz (3.8 "Entrada de ar e saída de gás de combustão") o parágrafo 3.8.	
			 Verifique se a saída do gás de combustão está bloqueada. Remova uma eventual obstrução 							
						6. Verifique se a saída da água de condensação está bloqueada. Remova uma eventual obstrução.				
		7. Meça a diferença de pressão sobre o pressóstato. Veja a tabela (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos"). Se a diferença de pressão for insuficiente, limpe o permutador de calor. Se a diferença de pressão for insuficiente, verifique com um multímetro se o pressóstato fecha.								





Código + descrição	Causa	Medida	Observação
F04 (erro de exclusão)	Não tem gás	Abra a torneira de gás principal e/ou torneira de gás para o bloco de gás	Para recuperar a entrada de gás entre em contacto com o seu técnico de instalação
Três tentativas de		2. Verifique a pré-pressão no bloco de gás	
ignição sem sucesso.		3. Se necessário repare a entrada do gás	
	Ar no tubo do gás	Purgue o ar do tubo do gás (3.10 "Controlar a pré-pressão, pressão do bloco de gás, valor CO ₂ e pressão de comutação")	Veja controlar a pré-pressão e a pressão do queimador (3.10 "Controlar a pré-pressão, pressão do bloco de gás, valor CO ₂ e pressão de comutação") antes de purgar o ar do tubo do gás e medir a pré-pressão e a pressão do queimador. Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
	Erro no circuito da vela	1. Verifique se a vela de ignição está bem ligada (JP2).	Se a avaria for repetitiva entre em contacto com o seu técnico de
	de ignição	2. Verifique o cabo da vela de ignição	instalação. Para substituir os componentes necessários deve entrar em
		3. Meça a resistência da vela de ignição. Esta terá que estar entre 2 e 10 Ohms (à temperatura ambiente).	contacto com o seu técnico de instalação.
		4. Verifique se a vela de ignição acende durante a ignição.	
		5. Se necessário substitua a vela de ignição.	
	Erro no circuito da	Verifique se a sonda de ionização está bem ligada (JP2).	
	ionização	2. Verifique o cabo da sonda de ionização	
		3. Meça a corrente da ionização. Esta terá que ser no mínimo 1,5 microA.	
		4. Se necessário substitua o cabo	
	Voltagem baixa demais	Verifique a tensão de alimentação, esta deve ser 230 Vaci(-15%, +10%)	
F05 (erro de exclusão)	Passagem de telhado e de parede errada.	1. Verifique se foi montada a passagem de telhado e de parede correta (3.8 "Entrada de ar e saída de gás de combustão").	No caso da avaria não pode ser resolvida ou no caso de avarias repetidas deve entrar em contacto com o técnico de instalação
Foram detetados demasiados erros de	Os gases de combustão estão a ser re-circulados.	Se necessário monte a passagem de telhado e de parede correta.	
chama.		3. Verifique se a passagem de telhado e de parede escoa para a zona permitida.	





Código + descrição	Causa	Medida	Observação
F06 (erro de bloqueio) Curto-circuito entre a sonda de ionização e	Contacto com metais devido à quebra de cabos ou sonda de ionização.	Verifique o cabo da sonda de ionização. Se necessário substitua o cabo e/ou a sonda de ionização.	Se a avaria for repetitiva entre em contacto com o seu técnico de instalação. Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
terra	Parte cerâmica da sonda de ionização partiu/rasgou.	 Verifique se a parte cerâmica da sonda de ionização ainda está no local da chapa de distribuição do ar do queimador. Se não for este o caso, terá que substituir a sonda de ionização. 	
F07 (erro de exclusão) Foi detetada uma chama após fechar a válvula do gás.	Válvulas do gás defeituosas	 Verifique se ainda há pressão no queimador quando as válvulas de gás estão fechadas. Verifique se ainda há chama quando as válvulas de gás estão fechadas. Se não for este o caso, terá que substituir o bloco do gás. 	No caso da avaria não pode ser resolvida ou no caso de avarias repetidas deve entrar em contacto com o técnico de instalação Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
F08 (erro de exclusão) Mensagem de erro do relé de segurança	Deteção de chama antes da válvula de gás ser aberta.	 Redefina o controlo. Se ocorrer uma avaria, substitua o controlo. 	No caso da avaria não pode ser resolvida ou no caso de avarias repetidas deve entrar em contacto com o técnico de instalação Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
F09 (erro de exclusão) Segurança da temperatura da água.	Temperatura, em cima no depósito, está acima dos 93°C.	 Verifique o funcionamento da eventual bomba de circulação Verifique a posição do sensor de temperatura T₁ Redefina o controlo 	No caso da avaria não pode ser resolvida ou no caso de avarias repetidas deve entrar em contacto com o técnico de instalação
F11 (erro de bloqueio) Deteção de chama com válvula de gás fechada.	Válvulas do gás defeituosas	Veja F07.	
F19 (erro de bloqueio) Tensão de alimentação demasiado baixa.	Tensão de alimentação baixa demais.	 Verifique se há corrente no controlo A voltagem a medir deve ser 230 VACA(-15%, +10%) 	Veja o esquema eléctrico (17 "Anexos"). No caso da avaria não ficar resolvida consulte o seu técnico de instalação





Código + descrição	Causa	Medida	Observação
C02 (erro de exclusão) Mensagem de erro do controlo.	Voltagem de referência errada no conversor AD.	 Redefina o controlo. Verifique se a frequência da tensão de alimentação satisfaz (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos"). Se não for este o caso, entre em contacto com o seu técnico de instalação Se a frequência for boa mas a avaria não tiver sido resolvida, 	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
Mensagem de erro interna do controlo.	Erro de leitura EEPROM	substitua o controlo.	
	Erro de 50 Hz		
	Erro de comunicação interna		
Mensagem de erro interna do controlo.	Erro de relé da válvula de gás		
	Erro de relé da válvula de segurança		
	 Erro de relé da válvula de ignição 		
	Erro RAM		
	 Erro EEPROM 		
	O conteúdo da EEPROM não corresponde à versão do software		
	Erro de software do processador		
C03 (erro de bloqueio)	Demasiadas redefinições num curto espaço de tempo	Espere até o erro desaparecer (máximo 1 hora). Se a avaria não desaparecer deve substituir a regulação do aparelho.	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
Erro de redefinição			





Código + descrição	Causa	Medida	Observação
C04 (erro de bloqueio) Erro de seleção do aparelho	Seleção errada de aparelho / Resistência de seleção errada	 Verifique se selecionou o aparelho correto (3.4.2 "Dados gerais e eléctricos"). Se selecionou o aparelho correto, coloque a resistência de seleção correta. Se a seleção de aparelho for incorreta, selecione o aparelho correto. 	No caso da avaria não pode ser resolvida ou no caso de avarias repetidas deve entrar em contacto com o técnico de instalação Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
E01 (erro de bloqueio) O limite de temperatura de segurança em cima no depósito foi ativada.	A temperatura da água em cima no depósito é > 88 °C.	Sem gás. Isto é uma mensagem temporária que desaparece por ela e pode aparecer por várias vezes.	
E03 (erro de exclusão) Erro no sensor de temperatura T ₁ em cima no depósito.	Os dois sensores de temperatura no depósito medem durante um mínimo de 60 segundos uma diferença de ≥ 10 °ÔÈ	 Verifique a posição do sensor e o cabo. Se necessário faça a redefinição do controlo. Substitua o sensor se a avaria não tiver sido resolvida. 	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
E04 (erro de exclusão) Erro no sensordummy ⁽²⁾ .	Os dois sensores dummy medem durante um mínimo de 60 segundos uma diferença de ≥ 10 °C.	 Verifique o cabo do dummy 1 e do dummy 2. Se necessário faça a redefinição do controlo. Substitua o sensor-dummy se a avaria não tiver sido resolvida. 	Para substituir os componentes necessários deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.

⁽¹⁾ Sensor de temperatura T₁ é um sensor "2 em 1" T₁ contém 2 NTC's para a proteção de termóstato de máximo e de termóstato de segurança.

⁽²⁾ O sensor do gás de combustão do sensor-dummy é composto pelo sensor do gás de combustão do sensor-dummy 1 e sensor do gás de combustão do sensor-dummy 2.





13.4 Avisos no visor

Avisos no visor

Característica	Causa	Medida	Observação
Máximo de horas de queimar: Necessita de assistência.	As horas de queimar reais são superiores às horas de queimar definidas.	O aparelho funciona, mas dá aviso no visor	Para a manutenção do seu aparelho deve entrar em contacto com o seu técnico de instalação.
A protecção do ânodo não funciona.	 Os cabos entre o potenciostato e os ânodos estão soltos ou mal ligados. A ligação à terra dos ânodos está solta. O aparelho não está cheio com água. 	O aparelho funciona, mas dá aviso no visor. Não O aparelho funciona, mas não há protecção de ânodo no depósito.	 Ligue os cabos de modo correcto e o aviso desaparece. Se estiver correctamente cablado e o aviso ficar activo, controle se a ligação à terra está bem feita e se o depósito está cheio de água.





14 Frequência de manutenção

14.1 Introdução

A revisão de manutenção deve ser efetuada no mínimo uma vez por ano, tanto no lado da água como no lado do gás. A frequência da manutenção depende, entre outras coisas, da qualidade da água, da média das horas de combustão por dia e da temperatura de água regulada.



Não

A manutenção regular prolonga a durabilidade do aparelho.

Para determinar a frequência de manutenção correta aconselhamos que contacte o técnico de serviço e de manutenção para controlar o aparelho três meses após a sua instalação. Mediante este controlo é possível determinar a frequência de manutenção.

14.2 Determinar o intervalo de serviço

Para auxiliar, o controlo foi concebido com um intervalo de serviço que permite ao técnico de serviço e de manutenção definir a frequência de manutenção consoante os meses de serviço do aparelho.

O intervalo de serviço pode ser definido para: 6, 9 ou 12 meses. A definição standard é 12 meses.

Após ter findado a quantidade de meses definidos aparece no visor a mensagem SERVICIO NECESARIO. Após aparecer a mensagem deve entrar em contacto com o técnico de serviço e de manutenção.







15 Efetuar a manutenção

15.1 Introdução



A manutenção só pode ser feita por um técnico de serviço e de manutenção credenciado.

Em cada serviço de manutenção o aparelho terá que ser revisto na parte da água e na parte do gás. A manutenção terá que ser feita pela ordem seguinte.

- 1. Preparar a manutenção
- 2. Manutenção da parte da água
- 3. Manutenção da parte do gás
- 4. Concluir a manutenção

_⊪ Não

Para encomendar as peças de reserva é importante que registe o tipo de aparelho, o modelo de aparelho e o número de série completo do aparelho. Pode encontrar estes dados na chapa de tipo. Mediante esta informação é possível determinar os dados das peças de reserva.

15.2 Preparar a manutenção

Para testar se todos os componentes ainda funcionam bem terá que efetuar os passos seguintes:

- 1. Active o MENU com 🖴.
- 2. Utilize ↑ e ↓ para colocar o indicador de OFF.
- 3. Confirme OFF com ENTER.

MENU →OFF

- [♠] ON
- → PROGRAMA SEMANA
- 4. Aguarde até o ventilador ter parado. O ícone 🖲 desaparece.

J Atenção

Se não aguardar até o ventilador parar para ventilar pode danificar o aparelho.

- DESLIGUE (posição 0) o aparelho com o interruptor LIGAR/DESLIGAR do painel de controlo.
- 6. **LIGUE** o controlo, colocando o interruptor ligar/desligar na **posição I**.

CONTROL INTERNO

O visor mostra agora durante 10 segundos CONTROL INTERNO e depois regressa ao menu principal.

MENU

- +0FF
- **↑** ON
- → PROGRAMA SEMANA



- 7. Active o "modo LIGADO" percorrendo os seguintes passos:
 - Carregue uma vez na seta azul (♣) para colocar o indicador em ŪN e carregue em ENTER.
 - Confirme com ENTER na posição PUESTA EN MARCHA.
- Se não houver um pedido de calor aumente então (11.4 "Definir a temperatura da água") a T_{definida}. Não se esqueça da definição anterior. A seguir tire a água para criar um pedido de calor.
- Verifique se o ciclo de aquecimento decorre corretamente (9.3 "Ciclo de aquecimento do aparelho").
- Se tiver alterado a T_{definida} volte a colocá-la na posição desejada (11.4 "Definir a temperatura da água").
- 11. Remova a cobertura no lado de cima do aparelho.
- 12. Verifique a pré-pressão e a pressão do queimador (3.10 "Controlar a prépressão, pressão do bloco de gás, valor CO₂ e pressão de comutação") e adapte-as se for necessário.
- No sistema de saída do gás de combustão verifique se todos os componentes estão bem fixos.
- 14. Verifique a diferença de pressão no pressóstato (3.10.4 "Medição da pressão de comutação") e se a diferença de pressão for demasiado baixa, deve limpar o permutador de calor (15.4.3 "Limpar o permutador").
- 15. Teste o funcionamento da válvula de descarga da válvula combinada. A água tem que sair com um jacto completo.
- 16. Verifique o tubo de descarga das válvulas de descarga e remova os resíduos de calcário.
- 17. Esvazie o aparelho (veja escoar (6 "Escoar")).

15.3 Manutenção da parte da água

15.3.1 Introdução

Nos componentes da água têm que ser efectuados os seguintes passos:

- 1. Descalcificar e limpar o depósito.
- 2. Limpar a saída de água de condensação.

15.3.2 Descalcificar e limpar o depósito


Calcário e resíduos calcários impedem uma boa conduta de calor para a água. A limpeza periódica e descalcificação impedem a acumulação de calcário. Isto aumenta a durabilidade do aparelho e beneficia o processo de aquecimento.

Ao determinar a frequência de manutenção deve-se ter em conta a rapidez da formação de calcário. A formação de calcário depende das condições locais da água, do consumo de água e da temperatura de água definida. Para evitar o excesso de formação de calcário é aconselhado ter uma temperatura máxima de 60°C.

Para garantir uma vedação boa e estanque na abertura de limpeza terá que substituir a junta, anéis de vedação, parafusos com porca e eventualmente a tampa após a abertura (veja a figura). No fornecedor/fabricante pode ser adquirido para isso um conjunto especial.



Para descalcificar e limpar facilmente o depósito o aparelho foi equipado com uma abertura de limpeza.



IMD-0080 R1

- 1. Remova a tampa (1) na parede exterior (veja a figura).
- 2. Solte os parafusos.
- 3. Remova a tampa e a embalagem.
- 4. Inspecione o depósito e remova o calcário solto e a sujidade.
- Se o calcário não sair manualmente, use um anti-calcário para remover o calcário. Entre em contacto com o fornecedor/fabricante para se aconselhar acerca do anti-calcário.
- Feche a abertura de limpeza. Para evitar danificar o depósito têm que se apertar os parafusos com um binário máximo de 50 Nm. Use para isso ferramentas apropriadas.

15.3.3 Limpar a saída de água de condensação

É necessário limpar com regularidade a saída de água de condensação e o sifão para evitar entupimento.

15.4 Manutenção da parte do gás

15.4.1 Introdução

Nos componentes do gás têm que ser efectuados os seguintes passos:

- 1. Limpar o queimador.
- 2. Limpar o permutador.
- 3. Concluir a manutenção.

15.4.2 Limpar o queimador

- 1. Desmonte o queimador.
- 2. Remova a sujidade no queimador.
- 3. Monte o queimador.

15.4.3 Limpar o permutador

- 1. Desmonte o queimador.
- Limpe a câmara de combustão do permutador de calor com um aspirador e uma escova suave.
- 3. Desmonte a saída do gás de combustão.
- 4. Limpe a extremidade do permutador de calor com água da rede.
- 5. Monte o queimador.

Efetuar a manutenção



6. Monte a saída do gás de combustão.

Não

Depois da limpeza volte a verificar a diferença de pressão. Se a diferença de pressão após a limpeza continuar baixa contacte o fornecedor do aparelho.

15.5 Concluir a manutenção

Veja errata.



16 Garantia (certificado)

Para registar a sua garantia terá que preencher o postal de garantia incluído para depois receber de volta um certificado de garantia. Este certificado dá ao proprietário dum aparelho fornecido pela A.O. Smith Water Products Company B.V. em Veldhoven, Países-Baixos (daqui em diante "A.O. Smith") o direito à garantia a seguir descrita, com a qual A.O. Smith se compromete perante o proprietário.

16.1 Garantia geral

Se dentro de um ano após a data original de instalação, uma caldeira fornecida pela A.O. Smith após avaliação exclusiva da A.O. Smith, mostrar que uma peça ou parte dela, com exclusão do depósito, não funciona bem devido a erro de fabrico ou do material, a A.O. Smith substituirá ou reparará esta peça ou parte dela.

16.2 Garantia do depósito

Se dentro de 3 anos anos após a data original de instalação uma caldeira fornecida pela A.O. Smith após avaliação exclusiva da A.O. Smith, mostrar que o depósito de aço "glasslined" tem uma fuga devido a ferrugem ou corrosão na parte da água, a A.O. Smith substituirá a caldeira por uma nova de equivalente qualidade e tamanho. A caldeira disponibilizada para substituir ficará com uma garantia válida para o período restante de garantia da caldeira substituída. Em divergência com o determinado no artigo 2, determina-se que o período de garantia é reduzido para um ano após a data de instalação inicial no caso de na caldeira correr ou permanecer água não filtrada ou água tratada contra a dureza.

16.3 Condições de instalação e utilização

A garantia em questão no artigo 1 e 2 apenas é válida se forem satisfeitas as seguintes condições:

- a. A caldeira é instalada tendo em conta as regulamentações de instalação da A.O. Smith para o modelo específico e as exigências de construção e localmente em vigor, regulamentações e imposições estatais.
- b. A caldeira fica instalada no local de instalação inicial.
- c. Apenas é utilizada água potável que circula sempre livremente (para aquecer água salgada ou corrosiva é obrigatório um permutador de calor instalado em separado).
- d. O depósito é mantido graças à manutenção periódica livre de depósito de calcário e de calcificação.
- e. As temperaturas da água da caldeira não são superiores à definição máxima nos termóstatos que fazem parte da caldeira.
- f. A pressão de água e/ou carga de calor não é superior ao máximo indicado na chapa de tipo da caldeira.
- g. A caldeira é colocada numa área ou atmosfera não-corrosiva.
- h. A caldeira fica ligada a uma válvula combinada aprovada pela instância credenciada, de capacidade suficiente, não superior à pressão de trabalho como indicado na caldeira, a caldeira pode eventualmente também ficar com uma válvula de escape de pressão e de temperatura montada, sempre conforme as regulamentações de instalação da A.O. Smith para o modelo específico de caldeira, conforme as regulamentações localmente em vigor, exigências e regulamentações estatais.
- i. O aparelho terá sempre que ser munido de proteção catódica. Se para isso forem aplicados ânodos de proteção estes terão que ser substituídos e renovados logo que 60% ou mais tenha sido consumido. Ao aplicar ânodos elétricos deve-se cuidar para que estes estejam sempre funcionais.

Garantia (certificado)







16.4 Exclusões

A garantia em questão no artigo 1 e 2 não é válida:

- a. se a caldeira for danificada por uma causa vinda do exterior;
- no caso de utilização errada, desleixo (incluindo congelação), alteração, utilização incorreta e/ou diferente da utilização para a qual a caldeira foi produzida e quando houve tentativa de reparar fugas;
- c. no caso de sujidade ou outras pequenas partículas que possam ter entrado para o depósito;
- d. no caso da condutibilidade da água ser inferior a 125 microS/cm e/ou a dureza (iões alcalinos terrosos) ser inferior a 1,00 mmol/l (3.3.3 "Composição da água");
- e. se não for filtrada, a água re-circulada que corre ou permanece na caldeira;
- f. se tentar você próprio reparar uma caldeira defeituosa.

16.5 Limites da garantia

As obrigações da A.O. Smith relativamente à garantia dada não vão além do fornecimento gratuito à saída de armazém de parte ou de componentes para substituição da respectiva caldeira. Custos de transporte, de mão-de-obra, de instalação e outros custos relacionados não são por conta da A.O. Smith.

16.6 Reclamações

Uma reclamação baseada na garantia dada terá que ser depositada no vendedor a quem foi comprada a caldeira ou noutro vendedor de produtos da A.O. Smith Water Products Company. A avaliação da caldeira mencionada no artigo 1 e 2 tem que ser efectuada num laboratório da A.O. Smith.

16.7 Obrigações da A.O. Smith

Relativamente às suas caldeiras ou respetivamente a (partes ou componentes de) caldeiras fornecidas para substituição a A.O. Smith não garante ou assegura outra garantia que não seja a escrita especificamente neste certificado.

A.O. Smith conforme a garantia dada ou de modo algum é responsável por danos pessoais ou materiais, provocados por (componentes ou partes ou depósito "glasslined" de aço) de uma caldeira por ela fornecida (em substituição).





17 Anexos


17.1 Introdução

Este anexo contém:

- Estrutura do menu (17.2 "Estrutura do menu")
- Esquema elétrico (17.3 "Esquema elétrico")
- Declaração de conformidade (17.4 "Declaração de conformidade")
- Cartão do programa semanal (17.5 "Cartão do programa semanal")



17.2 Estrutura do menu










17.3 Esquema elétrico Esquema elétrico







LIGAÇÕES DOS BORNES:

Ŧ	Terra
N	Zero
L	Entrada de fase do controlo
L ¹	Entrada de fase do transformador de separação (lado primário)
L ²	Saída de fase do transformador de separação (lado secundário)
L^3	Entrada de fase da bomba regulada

COMPON	ENTES:
Α	Controlo
В	Sonda de ionização
С	Vela de ignição
D	Bloco de gás
E	Ligação à terra do queimador
F	Interruptor do modo LIGADO extra
G	Bomba regulável (máx. 100 W)
Н	Indicador de avaria extra
J	Transformador de separação
K	Interruptor principal de duplo polo
L	Interruptor de Ligar/Desligar do controlo
M	Visor
N	Ventilador
0	Sensor de temperatura (T ₂ - por baixo no depósito)
Р	Dummy
Q	Sensor de temperatura (T ₁ - por cima no depósito)
R	Resistência de seleção
S	Pressóstato
Т	Ânodos elétricos
U	Ânodos elétricos de sinalização

Potenciómetro

LIGAÇÕES AO CONTROLO:

_	
J2	Ligação da alimentação do controlo
J19	Ligação de indicador de avaria extra
J20	Ligação ao bloco de gás
J21	Ligação da regulação da bomba regulável
J40	Ligação do ventilador
J36	Ligação do visor ao controlo
JP2	Ligação da sonda de ionização e vela de ignição
JP3	Ligação do sensor de temperatura T ₂
JP4	Ligação do dummy
JP5	Ligação do sensor de temperatura T ₁
JP6	Ligação da resistência de seleção e do interruptor de pressão
JP8	Ligação do interruptor do modo LIGADO extra
F1	Fusível (T 3,15 A - 250 V)
F3	Fusível (T 3,15 A - 250 V)



17.4 Declaração de conformidade

Declaração de conformidade





CEE - Declaração de Conformidade

Fornecedor: A.O. Smith Water Products Company b.v.

De Run 5305

5503 LW Veldhoven

Holanda

declara que os seguintes productos:

Descrição do produto: Comercial de Gás Aquecedor de Água Armazenamento

Modelos de produtos: BFC 28, BFC 30, BFC 50, BFC 60, BFC 80, BFC 100, BFC 120

Instruções de instalação na suposição isso é a perna seguiram são compatíveis com:

Directiva aparelho a gás (GAD) - 90/396/EEC

Padrões utilizados:

EN89: 1999

Directiva de Baixa Tensão (LVD) - 2006/95/EC

Padrões utilizados:

- EN 60335-1: 2002

- EN 60335-2-102: 2006

EMC Directive (EMC) - 2004/108/EC

Padrões utilizados:

- EN 55014-1: 2000

EN 55014-2: 1997

- EN 61000-3-2: 2006

- EN 61000-3-3: 1995

como indicado no relatório exame CE de tipo por KIWA-Gastec Certificación BV, Holanda:

Número relatório: 178889

oresa:

A.O. Smith Water Products Company b.v.

Data:

1 de novembro de 2009

Assinatura:

T. van der Hamsvoort Diretor

17.5 Cartão do programa semanal

Pode cortar o cartão do programa semanal e pendurá-lo no aparelho.

Período		DIA	HORA	Tdefinida	Bomba
1.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
2.	ON			°C	ON /OFF
۷.	OFF			0	
3.	ON			°C	ON /OFF
J. 3.	OFF			0	011 / 01 1
4.	ON			°C	ON /OFF
7.	OFF			0	
5.	ON			°C	ON /OFF
J.	OFF			0	
6.	ON			°C	ON /OFF
0.	OFF				
7.	ON			°C	ON /OFF
'.	OFF				
8.	ON			°C	ON /OFF
0.	OFF				
9.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
10.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
11.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				

Perí	odo	DIA	HORA	Tdefinida	Bomba
12.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
13.	ON			°C	ON /OFF
10.	OFF			0	
14.	ON			°C	ON /OFF
17.	OFF			0	
15.	ON			°C	ON /OFF
10.	OFF			0	
16.	ON			°C	ON /OFF
10.	OFF				
17.	ON			°C	ON /OFF
17.	OFF				
18.	ON			°C	ON /OFF
10.	OFF			0	
19.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
20.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
21.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				

Exemplo

Período		DIA	HORA	Tdefinida	Bomba
1	ON	LU	14:30	70 ?	ON /OFF
١.	OFF	LU	16:15	70:	011 7 01 1

Manual de instruções BFC 97







Índice

Α		ı	
	água		ícones
	composição 18		(pré)aquecer 51
	definir a temperatura 59		bloco de gás 51
	aparelho		deteção de chamas 51
	ler dados 66		pedido de calor 51
	ler historial 68		significado 51
	ler seleção 68		G
	proteção 15	L	
	tipos 9, 17	_	ler o historial de avarias 67
	avaria 54		
			ligação eléctrico 32
В			entrada de ar 27
_	bloco de conexões eléctricas 33		gás 27
	bomba 68		lado da água fria 26
	botões de navegação 52		lado da água quente 26
			saída de gás de combustão 27
С			tubagem de circulação 26
C	1 / 1 00		ligação da saída do gás de combustão 2
	calcário 86		ligação da tubagem de circulação 26
	categoria de gás, conversão para outro tipo - 45		ligação do gás 27
	ciclo de aquecimento 15 colocar fora de uso		ligação do lado da água fria 26
	colocar sem corrente 57		ligação do lado da água quente 26
	período curto 57		ligação eléctrica 32
	período prolongado 57		Ligação PC 52
	condições da área envolvente 17		ligar a entrada do ar 27
	conteúdo do documento 11		ligar/desligar 51
	conversão para outra categoria de gás 45		
	conversas para cata catogoria de gas 16	М	
D			manutenção
ט	dadaa garaja 2		calcário 86
	dados gerais 3 definir a data 66		descalcificar 86
	definir a histerese 67		execução 85
	definir o idioma 65		lado do gás 87
	definir o intervalo de serviço 68		permutador de calor 87
	descalcificar 86		preparar 85
	desocionical ee		saída de água de condensação 87
Е			marcas comerciais 3
			métodos de anotação 11
	embalagem 17		modo ativo 59
	encher 47		
	escoar 49	N	
	especificações 19 esquema de instalação 25		necessita de assistência 54
	estado		nomes de marca 3
	AVARIA 54		
	NECESSITA DE ASSISTÊNCIA 54	0	
	NEGEOCH NEDE NOOIS LENGTH OF	_	operação 59
_			opolação co
G	countie 00	Р	
	garantia 89	г	nagar FO
	dimensão 90 exclusões 90		passar 52 período extra
			definir 64
	geral 89 instalação e condições de utilização 89		proteção 15
	grupos alvo 10		proteção ro
	grapos aivo 10	_	
		R	
Н			reclamações 90
	humidade do ar 18		reconnegoniinane 3

Índice

S técnico de instalação 10 temperatura da área envolvente 18 segurança 16 ThermoControl serviço de manutenção 10, 83 ligar/desligar 51 símbolo técnico de assistência 10 técnico de instalação 10 U utilizador 10 utilizador 10 sonda de ionização 16 Т ventilador 15 técnico de assistência 10